

LD195SSX

Owner's Manual Guide d'utilisation Manual del Usuario

NEED HELP?
BESOIN D'AIDE?
NECESITA AYUDA?
NECESITA AYUDA?
PLEASE CALL TOLL FREE!
APPELEZ NOTRE NUMÉRO GRATUIT!
APPELEZ NOTRE NUMÉRO GRATUIT!
NE NOTRE SIN COSTO!
NELLAME POR FAVOR SIN COSTO!
NELLAME POR SITE WEB À L'ADRESSE
OU VISITE NOTRE SITE WEB À L'ADRESSE
OVISITE NUESTRO SITIO WEB EN
WWW.sylvaniaconsumerelectronics.com











TO RECEIVE DIGITAL/ANALOG SIGNAL, YOU MUST CONNECT ANTENNA.

POUR RECEVOIR LE SIGNAL NUMÉRIQUE /ANALOGIQUE, VOUS DEVEZ CONNECTER L'ANTENNE.

PARA RECIBIR LA SEÑAL DIGITAL/ ANALÓGICA, DEBE CONECTAR LA ANTENA.

MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

Le modèle et le numéro de série de cet appareil sont indiqués sur le boîtier. Nous vous recommandons de conserver ces informations pour référence ultérieure.

N° de modèle : _	
N° de série :	

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À DES ÉGOUTTEMENTS OU DES ÉCLABOUSSURES ; NE PLACER AUCUN OBJET REMPLI DE LIQUIDE (VASE) SUR L'APPAREIL.



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LA COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS AU PERSONNEL D'UN SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'usager de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

L'étiquette mentionnant les précautions se trouvent à l'arrière ou sur le dessous du boîtier.

Consignes de Sécurité Importantes

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- **3.** Respectez tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- **6.** Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles, bouches de chaleur ou autres appareils produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
- 9. Ne modifiez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une broche de terre. La lame large ou la broche sont des équipements de sécurité. Si la fiche d'alimentation fournie n'entre pas dans la prise, demandez à un électricien de remplacer la vieille prise par une neuve.

- 10. Protégez les cordons d'alimentation contre le piétinement ou le pincement en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et des points de sortie de l'appareil.
- **11.** Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le socle, la fixation ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec précaution pour éviter des blessures en cas de basculement.
- **13.** Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lors de longues périodes d'inutilisation.
- 14. Confiez toute intervention à un technicien qualifié. Une intervention est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est abîmé, si du liquide a été répandu sur l'appareil ou si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Des changements ou modifications apportés à cet appareil peuvent causer un brouillage nuisible, à l'exception des modifications explicitement approuvées dans ce manuel. L'utilisateur peut perdre le droit d'utiliser cet appareil s'il effectue un changement ou une modification sans autorisation.

BROUILLAGE RADIO-TV

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut brouiller les communications radio. Par ailleurs, il n'est pas garanti qu'il ne causera pas de brouillage dans une installation donnée. Si cet appareil brouille la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être vérifié en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer d'annuler le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- 1) Réorientez ou repositionnez l'antenne.
- 2) Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- 3) Branchez l'appareil sur une prise de courant qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- 4) Informez-vous auprès du détaillant ou d'un technicien spécialisé en radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble fermé, par exemple une bibliothèque ou une étagère, sans assurer une ventilation appropriée. Laissez un espace de 8,8 pouces, ou 7 cm, minimum autour de cet appareil.

Débranchez la fiche d'alimentation pour éteindre l'appareil en cas de problème ou lorsque vous ne l'utilisez pas. La fiche d'alimentation doit être facilement accessible.

ATTENTION:

Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement avec

dés piles du même modèle ou d'un modèle équivalent.

AVERTISSEMENT:

Les piles (emballées ou installées) ne doivent jamais être exposées à une chaleur excessive telle que celle

du soleil, des flammes ou autre source similaire.

LA LAMPE (14) DE L'ÉCRAN LCD CONTIENT DU MERCURE. DÉTRUISEZ-LA CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques de blessure, cet appareil doit être fermement fixé au sol/mur conformément aux instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU LECTEUR LASER

Cet appareil utilise un laser. Le couvercle de protection de ce dispositif ne doit être retiré que par un technicien de maintenance qualifié. De même, l'entretien de ce dispositif doit être confié à un technicien qualifié. Le non-respect de ces consignes peut occasionner des lésions oculaires graves.

MISE EN GARDE: L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU DE PROCÉDURES AUTRES OUE CEUX DÉCRITS DANS LE PRÉSENT MANUEL RISQUE D'EXPOSER L'UTILISATEUR À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

MISE EN GARDE: PRÉSENCE D'UN RAYON LASER VISIBLE ET INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET QUE LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EST DÉSACTIVÉ. NE PAS REGARDER LE FAISCEAU DU RAYON LASER.

EMPLACEMENT : À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, PRÈS DU MÉCANISME DE CHARGEMENT DU DISOUE.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AU COPYRIGHT

Il est formellement interdit de copier, diffuser, projeter en séance publique et prêter des disques sans autorisation. Ce produit est équipé d'un dispositif de protection du copyright protégé par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de ce dispositif de protection du copyright doit être autorisée par Macrovision et, sauf autorisation contraire accordée par Macrovision, est limitée au cercle familial ou privé. Toute ingénierie inverse ou désassemblage est strictement interdit(e).

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE

- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées.
- Ne démontez pas le boîtier du téléviseur. Si vous touchez les composants se trouvant à l'intérieur du boîtier, vous risquez une électrocution ou d'endommager le téléviseur. Pour l'entretien et le réglage d'éléments se trouvant dans le boîtier, faites appel à un revendeur qualifié ou à un centre de réparation agréé.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise murale.
- N'introduisez ni vos doigts ni aucun objet dans le téléviseur.

EMPLACEMENT ET MANIPULATION

- Ne bloquez pas les orifices en plaçant le téléviseur sur un lit, un sofa, de la moquette, un tapis ou une surface similaire.
- Ne placez pas le téléviseur à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chaleur.
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ; ne le placez pas à proximité de champs magnétiques importants, ni à un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Évitez les emplacements soumis à des changements de température extrêmes.
- Installez le téléviseur en position horizontale et stable. Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur. Si le téléviseur est placé trop près de vos équipements externes, il est possible que ceux-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les équipements externes et le téléviseur.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dvsfonctionnement.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONDENSATION

- De la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil dans les conditions suivantes. Dans ce cas, ne pas utiliser l'appareil pendant quelques heures de manière à lui laisser le temps de sécher.
 - L'appareil a été déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud.
 - L'appareil est situé dans un environnement très humide.
 - L'appareil est situé dans une pièce froide qui vient d'être chauffée.

REMARQUE SUR LE RECYCLAGE

- Le matériel d'emballage de ce téléviseur est recyclable et peut être réutilisé. Veuillez procéder à la sélection de ce matériel conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Vous ne devez jamais jeter les piles ni les incinérer mais les déposer dans les endroits recommandés par les réglementations concernant les déchets chimiques.



☑ Information sur les Marques Commerciales

- HDMI,le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multi-support haute définition) sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme «Dolby» et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Les produits labellisés ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement par un rendement énergétique supérieur.
- est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

☑ Accessoires Fournis

guide d'utilisation (1EMN24419) guide de démarrage rapide (1EMN24605)




piles (AA x 2)



Vis à tête cylindrique large Phillips pour montage du support x3 (FPH34120)





• Si vous devez remplacer ces accessoires, veuillez prendre comme référence le numéro indiqué sur les illustrations et contacter le numéro gratuit de notre service d'aide à la clientèle, indiqué sur la couverture de ce manuel.

télécommande

(NF033UD)

☑ Symboles Utilisés dans ce Manuel

Les symboles utilisés dans ce manuel sont décrits ci-dessous. La description concerne :

FONCTIONS TV

TV: L'utilisation d'un téléviseur analogique

DTV: L'utilisation d'un téléviseur numérique

Si aucun symbole n'apparaît sous l'indication de la fonction, son utilisation s'applique aux deux types de téléviseur.

FONCTION DVD

DVD: Lecture de DVD vidéo

CD: Lecture de CD audio

Si aucun symbole n'apparaît sous l'indication de la fonction, son utilisation s'applique aux deux types de téléviseur.

☑ Montage du Support du Téléviseur


Vous devez montez le support sur l'appareil pour obtenir un affichage correct. Assurez-vous que l'avant et l'arrière du support sont dans la bonne position.

Placez un tissu épais et doux sur une table.

Placez l'appareil face avant sur le tissu. Assurez-vous de ne pas endommager l'écran. Insérez les crochets situés sous l'appareil dans les trous prévus à cet effet situés sur le support (cf. flèche ①), puis faites glisser le support vers l'arrière en direction de l'écran (cf. flèche ②).


Assurez-vous de ne pas coincer le cordon

Vissez fermement les vis à tête cylindrique large Phillips dans les 3 trous filetés à la base du support à l'aide d'un tournevis.



Pour Enlever le Support du Appareil

Dévissez les vis à tête cylindrique large Phillips indiquées par "③". Tirez le support vers l'arrière du appareil. Faites attention à ne pas laisser tomber le support en l'enlevant.



Remarque:

- Lorsque vous montez le support, vérifiez que toutes les vis sont serrées correctement. Si le support n'est pas fixé correctement, l'appareil risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures et endommager l'appareil.
- Utilisez une table qui puisse supporter le poids du appareil et qui soit plus grande que celui-ci.
- Assurez-vous que la table se trouve sur un emplacement stable.

☑ Pied inclinable

Vous pouvez régler le pied de l'appareil de manière à modifierl'angle d'inclinaison de ce dernier (de -2,5° à +10°).





☑ Caractéristiques

DTV/TV/CATV

 Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner les chaînes diffusées en format numérique ou analogique classique. Les abonnés du câble peuvent également accéder aux chaînes de câblodiffusion.

Affichage d'Informations (uniquement DTV)

- Vous pouvez afficher le titre, le contenu et d'autres informations relatives à l'émission DTV sur l'écran du téléviseur.

Autoscan

 Cet appareil balaye automatiquement les chaînes et mémorise celles qui sont disponibles dans votre région, vous épargnant ainsi les difficiles procédures de configuration.

· Verrouillage

- Cette fonction permet de bloquer l'accès des enfants à des émissions inappropriées.

Décodeur Sous-titres

 Le décodeur de sous-titres intégré affiche le texte des émissions sous-titrées.

Syntoniseur MTS/SAP

L'audio peut être sélectionnée à l'aide de la télécommande.

• Fonction de Mise Hors Tension Automatique

- Si aucun signal n'est reçu par la borne d'antenne et qu'aucune commande n'est exécutée pendant 15 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension.

• Minuterie de Sommeil

Cette fonction permet d'éteindre l'appareil automatiquement à l'heure spécifiée.

Choix de Langue pour l'Affichage sur Écran

 Sélectionnez la langue du menu sur écran : Anglais, Espagnol ou Français.

· Fonction de Son Stéréo

Syntonisation par Synthétiseur de Fréquences PLL

- Permet de sélectionner librement et facilement les chaînes, ainsi que de les syntoniser directement à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Divers Réglages pour l'Image et le Son

- Permettent d'adapter la qualité de l'image aux conditions de votre pièce et de régler le son en fonction de vos préférences.

• Entrée HDMI

- Entrée Vidéo à Composantes
- Entrée PC
- · Entrée S-vidéo
- Entrée AV
- · Sortie Audio Numérique

DVD

· Son Dolby Digital

 Profitez d'un son Surround multicanal Dolby Digital en branchant l'appareil sur votre décodeur Dolby Digital.

• Image Fixe / Lecture Rapide / Lecture Lente / Lecture Image par Image

 Cet appareil propose différents modes de lecture, et notamment la lecture d'images fixes, l'avance/retour rapide, l'avance/retour lent(e) et la lecture image par image.

• Des Menus de DVD dans la Langue de Votre Choix

- Vous pouvez afficher les menus du DVD dans la langue de votre choix, si toutefois celle-ci est prise en charge par le DVD vidéo.

· Extinction Automatique

- Au bout de 20 minutes d'inutilisation, l'appareil s'éteint automatiquement.

Contrôle Parental

- Permet d'empêcher les enfants de regarder des DVD inadaptés à leur âge.

• Reprise de la Lecture

- Vous permet de reprendre la lecture à l'endroit précis où elle a été arrêtée.
- · Indication du Débit Binaire
- DRC (contrôle de la plage dynamique)
- Cette fonction vous permet de contrôler la plage de volume sonore.

Accès grâce à la touche [MODE]

Pendant la lecture

- Des Sous-titres dans la Langue de Votre Choix
- Vous pouvez afficher les sous-titres dans la langue de votre choix, si toutefois cette langue est prise en charge par le DVD vidéo.

· Sélection d'un Angle de Caméra

- Vous pouvez sélectionner l'angle de caméra de votre choix, si toutefois le DVD contient des séquences tournées sous différents angles.

Zoom

- Vous permet d'agrandir la taille de l'image.
- · Réglage du Niveau de Noir
- Virtual Surround
- Recherche
- recherche de chapitre / recherche de titre / recherche de piste / recherche par durée écoulée

- Un signet permet à l'utilisateur d'accéder directement à la partie du disque qu'il aura préalablement indiquée.
- Répétition
 - chapitre / titre / piste / tout / A-B

Accès grâce à la touche [MODE]

En mode Stop

· Lecture Programmée (CD audio)

- Vous pouvez programmer l'ordre de lecture des pistes en fonction de vos préférences.
- · Lecture Aléatoire (CD audio)
- Cet appareil peut lire les pistes de manière aléatoire.

Accès grâce à la touche [AUDIO]

Pendant la lecture

Choix de la Langue Audio et Fonction Son Stéréo

- Sélectionnez la langue et le format sonore de votre choix si votre disque comporte plusieurs options.

☑ Contenu

Précautions	2
Information sur les Marques Commerciales	3
INTRODUCTION	4
Accessoires Fournis	4
Montage du Support du Téléviseur	4 4
Pied inclinable	4
Caractéristiques	5
Panneau de Commande	
Panneau Arrière	7
Boutons de la Télécommande Insérer les Piles	
	9
PRÉPARATION	10
Connexion de l'Antenne Connexion à un Décodeur de Diffusion par Câble /	10
Satellite	10
Connexion d'un Appareil Externe	11
Branchez le Cordon d'Alimentation Secteur	14
Fonctions TV	
	0000000000
Installation Initiale	15
REGARDER LA TÉLÉVISION	
Sélection de Chaîne	16
Réglage du Volume	16
Minuterie de Sommeil	16
Arrêt sur Image Parcours des Modes d'Entrée	17
Changement du Mode Audio	ı/ 17
Informations sur Écran	18
Mode d'Affichage sur Écran de Télévision	19
CONFIGURATION OPTIONNELLE	
Menu Principal	20
Autoscan	
Liste Chaînes	21
Ajouter Chaînes	2T
Sélection de la Langue	<u>ZZ</u>
Réglage de l'Image	
Réglage du Son	24
Sous-titres	
Verrouillage	
Réglages PCMode Economie d'Energie	ےک 22
Région	33
Info Logicial Actual	

Fonctions DVD	
Disques Lisibles Disques Non Lisibles Lecture. Menu Disque. Reprise de la Lecture Mise en Pause et Lecture Image par Image Avance Rapide / Retour Rapide. Avance Lente / Retour Lent Zoom Fonctions de Recherche Répétition de la Lecture Répétition A-B. Lecture Aléatoire Lecture Programmée. Affichage des Menus à l'Écran Réglages Spéciaux RÉGLAGE DU DVD Réglage de la Langue du DVD.	35 36 36 36 37 37 37 39 40 40 41
Réglage de la Langue Audio du DVD Contrôle Parental Autres Rétablir les Réglages par Défaut Liste des Codes de Langue	46 47 48
DÉPANNAGE Foire aux Questions (FAQ)	
NFORMATION Glossaire Entretien Désignation des Chaînes de Câblodiffusion Spécifications Générales Spécifications Électriques Autres Spécifications	52 53 53
Garantia Limitáa	5/


© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, transcrite, téléchargée ou stockée sur un support de stockage quelconque, sous aucune forme ou dans n'importe quel but sans consentement écrit exprès préalable de Funai. En outre, toute diffusion commerciale non autorisée du présent manuel ou de l'une de ses révisions est strictement interdite.


Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Funai se réserve le droit de modifier son contenu sans obligation d'en informer une personne ou une organisation.

FÚNAI et le dessin forment une marque commerciale déposée de Funai Electric Co., Ltd et ne peuvent être utilisés en aucune façon sans consentement écrit exprès de Funai. Toutes les autres marques mentionnées ici sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucune information contenue dans le présent ne doit être interprétée comme un octroi, implicite ou autre, d'une licence ou d'un droit quelconque à utiliser l'une de marques commerciales présentées ci-dessus. L'usage abusif de toute marque commerciale ou de tout autre contenu du présent manuel est strictement interdit. Funai fera appliquer avec détermination ses droits de propriété intellectuelle dans toute l'étendue des lois.

☑ Panneau de Commande



☑ Panneau Arrière



Remarque:

* prise de maintenance (usage du service seulement)

N'utilisez ce port que si une mise à jour du logiciel est nécessaire. Ne branchez aucun appareil (appareil photo numérique, clavier, souris, etc.) sur ce port. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site **www.sylvaniaconsumerelectronics.com** **1. O** (marche) (p. 15)

Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.

2. ► (lecture) (p. 36)

Permet de commencer la lecture du disque.

3. (stop) (p. 36)

Permet d'arrêter la lecture du disque.

4. ≜(éjecter) (p. 36)

Permet d'éjecter le disque.

5. CH ▲/▼ (p. 16 / p. 17)

Appuyez pour sélectionner les chaînes ou pour vous déplacer vers le haut (▲) / bas (▼) dans les options du menu principal.

6. SETUP (p. 15 / p. 44)

Appuyez pour afficher le menu principal.

7. VOL △/▽ (p. 16)

Appuyez pour régler le volume ou vous déplacer à droite (\triangle) / gauche (∇) en utilisant les options du menu principal.

8. indicateur de DVD

S'allume en orange lorsque le disque est inséré.

indicateur STAND BY
 S'allume en rouge lorsque l'appareil est éteint.

10. indicateur POWER ON

S'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension.

11. fenêtre de capteur infrarouge

Capte les signaux de commande infrarouges émis par la télécommande.

12. fente de chargement du disque (p. 36)

Insérez le disque en veillant à ce que l'étiquette soit orientée vers vous.

13. prise d'antenne (p. 10)

Connexion de câble coaxial RF pour antenne ou décodeur de diffusion par signal TV par câble.

14. prise d'entrée HDMI 2 (p. 10 / p. 11) Connexion HDMI pour appareils HDMI.

Connexion HDMI pour appareils H

15. prise d'entrée S-vidéo (p. 12)

Connexion S-vidéo pour appareils externes.

16. prise d'entrée vidéo (p. 13)

Connexion de câble vidéo RCA pour un appareil externe.

17. prise d'entrée audio (p. 12 / p. 13)

Connexion de câble audio RCA pour un appareil externe.

18. prise casque

Permet de raccorder un casque pour pouvoir écouter vos émissions sans gêner votre entourage.

19. cordon d'alimentation (p. 14)

Branchez-le sur une prise de courant standard pour alimenter cet appareil.

20. prise d'entrée PC (p. 14)

Permet de raccorder un câble VGA pour PC.

21. prise d'entrée HDMI 1 (p. 10 / p. 11)

Connexion HDMI pour appareil HDMI ou DVI.

22. prise d'entrée vidéo

à composantes et audio (p. 10 / p. 12)

Connexion vidéo à composantes RCA et audio RCA pour appareils externes.

23. prise de sortie audio numérique (p. 13)

Connexion par câble coaxial numérique pour un décodeur ou un récepteur audio.


24. prise d'entrée audio pour PC (p. 16)

Permet de raccorder un câble audio stéréo à minijack pour PC.

25. prise d'entrée audio pour HDMI 1 (p. 11)

Connexion audio pour appareils DVI. (pour prise d'entrée HDMI 1 uniquement)

☑ Boutons de la Télécommande



Utilisation d'une télécommande universelle pour commander cet appareil.

 Assurez-vous que le code composant de votre télécommande universelle correspond bien à celui de notre marque.

Consultez le manuel accompagnant votre télécommande pour toute information complémentaire.

 Nous ne garantissons pas une interopérabilité à 100 % avec toutes les télécommandes universelles.

1. INPUT SELECT (p. 17)

Permet d'accéder à des périphériques extérieurs connectés au téléviseur (un enregistreur BD/DVD, par exemple).

2. **POWER** (p. 15)

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

3. Touches numériques (p. 16)

- · Appuyez pour sélectionner les chaînes.
- Permet de sélectionner directement un chapitre, un titre (DVD) ou une piste (CD).

- (hyphen)

 Appuyez pour passer de la canal principale à la sous-canal.

Bouton +10

• Permet de sélectionner les chapitres dont le numéro est supérieur ou égal à 10.

4. SETUP (p. 15 / p. 44)

Appuyez pour afficher le menu principal.

5. ENTER (p. 15)

Appuyez pour valider la commande de configuration lorsque le menu principal s'affiche.

6. ◄/▶/▲/▼ (p. 15)

Appuyez pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas dans les options.

7. BACK (p. 18)

Appuyez pour revenir au menu précédent.

8. **CH RETURN** (p. 16)

Appuyez pour retourner au visionnement de la chaîne précédente.

9. VOL. △ /▽ (p. 16)

Appuyez pour régler le volume.

10. MUTE (p. 16)

Appuyez pour activer ou désactiver le son.

11. SKIP | **◄◄ / ▶▶**| (p. 38)

Permet d'ignorer le chapitre, le titre (DVD) ou la piste (CD) précédente ou suivante.

12. PAUSE II (p. 17)

Mode TV

 Appuyez pour fait une pause d'image sur l'écran.

Mode DVD

 Permet de mettre la lecture du disque en pause.

13. DISC MENU (p. 36)

Permet d'accéder au menu principal d'un disque.

14. TITLE (p. 36)

Permet d'afficher le menu d'un titre (DVD).

15. EJECT ≜ (p. 36)

Permet d'éjecter le disque.

16. AUDIO (p. 17 / p. 42)

Mode Numérique (DTV)

- Appuyez pour sélectionner la langue audio.
 Mode Analogique (TV)
- Appuyez pour sélectionner le mode audio.
 Mode DVD
- Permet de sélectionner la langue audio (DVD) ou le mode sonore (CD).

17. SLEEP (p. 16)

Appuyez pour activer la minuterie de sommeil.

18. SCREEN MODE 回(p. 19)

Appuyez pour sélectionner les rapports de format disponibles pour l'écran du téléviseur.

19. INFO (p. 18 / p. 41)

Mode Numérique (DTV)

Appuyez pour afficher les informations de chaîne, le type de signal et le réglage de télévision.

Mode Analogique (TV)

Appuyez pour afficher le numéro de chaîne, le type de signal et le réglage de télévision.

Mode d'Entrée Externe

Appuyez pour afficher le mode d'entrée externe, le type de signal et le réglage de télévision.

Mode DVD

Permet d'afficher l'état actuel.

20. CH ▲/▼ (p. 16 / p. 17)

Appuyez pour sélectionner les chaînes et le mode d'entrée externe.

21. REV ◄ / FWD ▶ > (p. 37)

Permet une avance lente ou un retour lent en mode pause (DVD) et permet de parcourir un disque en avant ou en arrière.

22. STOP ■ (p. 36)

Permet d'arrêter la lecture d'un disque.

23. PLAY ► (p. 36)

Permet de commencer la lecture du disque.


24. MODE (p. 5)

- Permet de déterminer l'ordre de lecture des pistes ou de lire des pistes de manière aléatoire (CD).
- Permet de régler le niveau de noir (DVD) et d'activer ou de désactiver le son Virtual Surround.
- Permet de changer l'angle de la caméra et de voir la séquence en cours de lecture sous un angle différent (DVD).
- Permet de rechercher un chapitre, un titre (DVD), une piste (CD) ou time.
- Permet de créer un signet.
- Permet de répéter la lecture d'un chapitre, d'un titre (DVD), d'une piste, d'un disque (CD) ou d'une section du disque comprise entre les points A et B préalablement définis.
- Permet d'agrandir une partie de l'image (2x et 4x : DVD).
- Permet de sélectionner les sous-titres sur un disque (DVD).

25. CLEAR (p. 39)

- · Permet d'effacer les numéros mal saisis.
- Permet d'annuler le point A d'une répétition A-B.
- Permet d'effacer un numéro de piste en cas d'erreur lors de la création d'un programme (CD).

Insérez les piles (AA x 2) en faisant correspondre leurs pôles avec ceux indiqués dans le logement à piles de la télécommande.



Précautions Concernant les Piles :

- Vous devez insérer les piles en plaçant les pôles dans le bon sens, tel qu'indiqué dans le logement à piles. L'inversion des pôles des piles peut causer des dommages à l'appareil.
- N'utilisez pas simultanément des piles de types différents (ex., alcalines et carbone/zinc ou piles rechargeables de type Ni-Cd, Ni-Mh, etc.) ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Si vous prévoyez de laisser l'appareil inutilisé pour une période prolongée, retirez les piles pour éviter les risques de dommages ou de blessure causés par une fuite d'électrolyte.
- N'essayez pas de recharger les piles ; elles risqueraient de surchauffer et d'éclater.



Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local

Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.


Avant toute connexion...

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que l'antenne ou l'autre appareil est bien connecté.

☑ Connexion de l'Antenne

Connectez le câble coaxial RF de la sortie murale à la prise d'entrée d'antenne de l'appareil.

ex.)




* Une fois les connexions terminées, allumez l'appareil et exécutez l'installation initiale. Le balayage des chaînes est nécessaire pour que l'appareil mémorise toutes les chaînes disponibles dans votre région. (Reportez-vous à "Installation Initiale", page 15.)

Remarque:

- Visitez le site www.antennaweb.org pour toute question concernant l'antenne de télévision numérique (DTV).
- Suivant le type d'antenne, vous aurez peut-être besoin de types différents de combinateurs (mélangeurs) ou séparateurs (diviseurs). Contactez votre magasin local de produits électroniques pour vous procurer ces articles.
- Par mesure de sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, déconnectez le câble coaxial RF de la prise d'entrée d'antenne avant de déplacer l'appareil.
- Si vous utilisez une antenne pour capter la télévision analogique, cette antenne devrait également fonctionner pour capter la télévision numérique (DTV). Les antennes installées à l'extérieur ou au grenier sont plus efficaces que les antennes posées sur le téléviseur.
- Pour permuter facilement la source entre l'antenne et le câble, installez un sélecteur d'antenne.
- Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.

☑ Connexion à un Décodeur de Diffusion par Câble / Satellite

Utilisez un câble HDMI ou vidéo à composantes RCA pour relier la prise d'entrée HDMI ou vidéo à composantes de l'appareil à la prise de sortie correspondante sur le décodeur de diffusion par câble/satellite. En cas de connexion à la prise d'entrée vidéo COMPONENT du appareil, connectez un câble audio RCA à la prise audio L/R de COMPONENT respectivement.



* Vous pouvez également connecter cet appareil à une prise de sortie autre que HDMI ou vidéo par composantes si le décodeur de diffusion par câble/satellite possède des prises de sortie différentes.

Les câbles requis et les méthodes de connexion au décodeur, ainsi que le canal de réception des signaux MAQ en clair varient suivant le fournisseur de diffusion par câble/satellite. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur de service de télévision par câble ou par satellite.

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local

Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.


☑ Connexion d'un Appareil Externe

[Connexion HDMI]

La connexion HDMI permet d'obtenir une image de meilleure qualité.

La connexion HDMI (interface multimédia haute-définition) permet le transfert de signaux vidéo haute-définition et de signaux numériques audio multicanal à l'aide d'un seul câble.

ex.)




Remarque :

- Ce appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i, et les signaux audio 32kHz / 44,1kHz / 48kHz.
- Ce appareil ne prend en charge que le signal audio à 2 chaînes (LPCM).
- Vous devez sélectionner "PCM" pour la sortie audio numérique de l'appareil connecté ou vérifier le réglage audio HDMI.
 Le signal audio risque de ne pas être restitué si vous sélectionnez "Bitstream", etc.
- Ce appareil ne prend en charge que les signaux conformes ElA861.

[Connexion HDMI-DVI]

Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour raccorder l'appareil aux appareils vidéo externes équipés d'une prise de sortie DVI.



- Ce appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i.
- La connexion HDMI-DVI nécessite aussi une connexion audio RCA séparée.
- Les signaux audio sont convertis d'analogique en numérique pour cette connexion.
- Le DVI n'affiche pas d'image 480i non conforme à la norme ElA/CEA-861/861B.




Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion Vidéo à Composantes]

La connexion vidéo à composantes RCA offre une meilleure qualité d'image pour les appareils vidéo raccordés à l'appareil.

En cas de connexion à la prise d'entrée vidéo COMPONENT du appareil, connectez un câble audio RCA à la prise audio L/R de COMPONENT respectivement.




Remarque:

• Cet appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i.

[Connexion S-vidéo]

La connexion S-vidéo offre une bonne qualité d'image pour les appareils vidéo raccordés à l'appareil. En cas de connexion à la prise d'entrée S-vidéo du appareil, connectez un câble audio RCA à la prise audio L/R de VIDEO respectivement.



Remarque:

• Si vous connectez à la fois la prise S-vidéo et la prise vidéo, la connexion S-vidéo aura la priorité.

NTRODUCTION


Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion Vidéo]

La connexion vidéo RCA offre une qualité d'image standard pour les appareils vidéo raccordés à l'appareil. En cas de connexion à la prise d'entrée vidéo du appareil, connectez un câble audio RCA à la prise audio L/R de VIDEO respectivement.

Si la prise audio de l'appareil vidéo est monaurale, connectez le câble audio RCA à la prise d'entrée audio L (gauche).



Remarque:

• Si vous connectez à la fois la prise S-vidéo et la prise vidéo, la connexion S-vidéo aura la priorité.

[Connexion de Sortie Audio]


* Numérique (pour le contenu diffusé en numérique uniquement)

Si vous connectez l'appareil à un appareil audio numérique externe, vous pourrez profiter d'un rendu audio multicanal similaire au son diffusé en mode numérique 5,1 canaux.

Utilisez un câble coaxial audio numérique pour raccorder l'appareil aux appareils audio numériques externes.

* Analogique (diffusion analogique et numérique)

En connectant cet appareil à un appareil audio analogique externe, vous pourrez profiter d'un son stéréo (2 canaux). Utilisez un câble audio RCA pour connecter l'appareil à des appareils audio analogiques externes.






Procurez-vous les cábles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion PC]

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée PC. En raccordant cet appareil à votre PC, vous pouvez l'utiliser comme moniteur pour PC. Pour ce faire, utilisez un câble VGA et un câble audio stéréo à mini-jack.

ex.) arrière de l'appareil



Les signaux suivants peuvent être affichés :

Format	Résolution	Fréquence du balayage vertical
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz
XGA	1 024 x 768	60Hz

Format	Résolution	Fréquence du balayage vertical
14/1/C A	1 280 x 768	60Hz
WXGA	1 360 x 768	60Hz

Les autres formats ou les signaux non-standard ne sont pas affichés correctement.

Remarque:

- · Veuillez acheter un câble VGA avec un noyau en ferrite.
- Les opérations suivantes peuvent réduire le bruit.
 - Placez un tore magnétique sur le cordon d'alimentation de votre PC.
 - Débranchez le cordon d'alimentation de votre PC et utilisez la batterie intégrée.

☑ Branchez le Cordon d'Alimentation Secteur

Ne branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale qu'après avoir effectué toutes les autres connexions nécessaires.



Mise en garde:

 Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale alimentée par une tension supérieure à celle préconisée pour cet appareil (120 V c.a.).
 En ne respectant pas cette mise en garde, vous risquez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.

Remarque:

 À chaque fois que vous branchez le cordon d'alimentation, aucune opération ne peut être réalisée pendant quelques secondes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Ces opérations sont accessibles par la télécommande. Certaines peuvent aussi être accessibles par les commandes de l'appareil principal lui-même.

Fonctions TV

Cette section vous guide à travers les étapes de la confi guration initiale de l'appareil, qui comprennent la sélection de la langue pour le menu sur écran, et la autoscan, c'est-à-dire du balayage automatique et de la mémorisation des chaînes captées.

Préliminaires:

Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'antenne ou au câble.

Une fois les connexions nécessaires eff ectuées, appuyez sur [POWER] pour allumer l'appareil.



- Cette opération peut prendre un certain temps.
- 2 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner la langue du menu sur écran parmi les choix qui s'affi chent du côté droit de l'écran du téléviseur. (English / Español / Français)



- Le menu "Configuration Initiale", à l'étape 3, s'affi chera dans la langue sélectionnée après la pression sur [ENTER].
- Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Antenne" pour les chaînes de télévision ou "Câble" pour les chaînes de câblodiff usion, puis appuyez sur [ENTER].





La "Autoscan" commence.



Sélectionnez le paramètre région de votre choix à l'aide du [Curseur ◄/▶], puis appuyez sur [ENTER].





- Si vous sélectionnez "Magasin", l'appareil est configuré avec des paramètres d'affichage prédéfinis et sa consommation peut parfois dépasser les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.
- Si vous sélectionnez "Maison", le rendement énergétique de l'appareil est optimisé pour une utilisation à domicile et vous pouvez régler la qualité de l'image et du son en fonction de vos préférences.
- Une fois les réglages initiaux effectués, la chaîne mémorisée dotée du plus petit numéro ainsi qu'un message vous demandant de confirmer le réglage du lieu d'utilisation s'affichent sur l'écran du téléviseur.

Remarque:

- Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiff usion (CATV), contactez le câblodistributeur.
- Si vous appuyez sur [POWER] ou [SETUP] pendant la autoscan, le paramètre sera annulé.
- La fonction de la autoscan ne peut être exécutée qu'une seule fois, pour "Antenne" ou "Câble". Lorsque vous changez le branchement (Antenne/Câble), eff ectuez de nouveau la autoscan. (Reportez-vous à la page 20.)
- Si aucun signal n'est reçu par la borne d'antenne et qu'aucune commande n'est exécutée pendant plusieurs secondes après la mise sous tension de l'appareil, "Conseils Utiles" apparaît. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.



 Vous devez sélectionner "Maison" à l'étape 4.
 Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.

Une fois la configuration initiale effectuée...

- Pour effectuer un nouveau balayage automatique des chaînes. Reportez-vous à "Autoscan", page 20.
- Vous pouvez ajouter les chaînes désirées non mémorisées par le "Autoscan". Reportez-vous à "Enregistrer Manuel", page 21.
- Pour sélectionner une langue différente de la langue choisie pour l'autre langue. Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 22.
- Pour changer le mode d'économie d'énergie. Reportez-vous à "Région", page 33.

☑ Sélection de Chaîne

Sélectionnez les chaînes en utilisant sur [CH ▲ /▼] ou sur [les touches numériques].

- Pour sélectionner les chaînes mémorisées, utilisez [CH ▲/▼] ou [les touches numériques].
- Pour sélectionner les chaînes non mémorisées, utilisez [les touches numériques].

Pour utiliser [les touches numériques]



- Pour sélectionner la chaîne analogique 11



DTV

 Lorsque vous sélectionnez le canal numérique 11-1 N'oubliez pas d'appuyer sur la touche [—] avant d'appuyer sur le numéro du sous-canal.




 Appuyez sur [CH RETURN] pour revenir à la chaîne que vous regardiez.

À propos de la télédiffusion numérique :

Avec sa diffusion à haute définition, la diffusion numérique surpasse de loin la diffusion analogique, à la fois en termes de qualité d'image et de qualité sonore.

Les programmes de télévision numérique ne sont pas tous diffusés en haute définition (HD). Pour savoir si le programme visionné est en HD, consultez un guide des programmes, contactez le fournisseur câble / satellite du programme ou les stations locales de télévision.



 \iff bascule à It'aide de [CH $\blacktriangle/\blacktriangledown$]

Qu'est-ce qu'un sous-canal?

Grâce à une technologie de compression élevée, la diffusion numérique offre un service qui permet d'envoyer des signaux multiples simultanément.

Il s'ensuit que vous pouvez sélectionner plus d'une émission par chaîne principale, puisque la technologie de diffusion numérique permet au téléviseur de faire la distinction entre plusieurs chaînes diffusées par un seul réseau.

Remarque:

- "Pas de Signal" apparaît sur l'écran du téléviseur une fois la diffusion de la sous-canal terminée.
- Le message "Prog. audio seulement" apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous recevez uniquement un signal audio.

☑ Réglage du Volume

Cette section explique comment régler le volume. La fonction de coupure, qui permet d'activer et de désactiver le son, y est aussi expliquée.

Utilisez [**VOL.** \triangle / ∇] pour régler le volume audio.





La barre de volume s'affiche au bas de l'écran du téléviseur pendant le réglage du volume.

 La barre de volume disparaît automatiquement après quelques secondes.

Appuyez sur [MUTE $\stackrel{\text{\tiny{$M$}}}{=}$] pour activer ou désactiver le son.





"Sourdine" s'affiche sur l'écran du téléviseur pendant quelques secondes.

Appuyez de nouveau sur [MUTE №] ou utilisez [VOL. △ / ▽] pour rétablir le niveau de volume initial.

☑ Minuterie de Sommeil

La minuterie de sommeil peut être réglée pour éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement d'une période de temps donnée.

Appuyez sur [SLEEP] pour régler la minuterie de sommeil.





L'affichage de la minuterie de sommeil apparaît sur l'écran du appareil.

Appuyez plusieurs fois sur [SLEEP] pour modifi er le temps qui doit s'écouler avant que le téléviseur ne s'éteigne.





Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il s'éteigne après une durée donnée (de 30 à 120 minutes).

- Chaque pression sur [SLEEP] fait augmenter le temps de 30 minutes.
- Une fois la minuterie de sommeil réglée, il est possible de l'afficher pour vérification en appuyant sur [SLEEP].

Pour annuler la minuterie de sommeil

Appuyez plusieurs fois sur [**SLEEP**] jusqu'à ce que "Sommeil Hf" s'affiche sur l'écran du téléviseur.

- L'affichage du paramètre de minuterie de sommeil disparaît automatiquement après quelques secondes.
- Si vous débranchez l'appareil de la prise de courant ou si une panne de courant survient, le paramètre de la minuterie de sommeil sera annulé.

☑ <u>Arrêt sur Image</u>

Vous pouvez figer l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.

Appuyez sur [PAUSE | |] pour figer l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.





- La sortie audio n'est pas mise en pause.
- Si aucun signal n'est détecté ou aucun signal protégé n'est reçu pendant le mode arrêt sur image, l'image reste en pause et la sortie audio est mise en sourdine.
- La fonction d'arrêt sur image sera désactivéeau bout de 5 minutes.


Pour annuler le mode arrêt sur image, appuyez sur n'importe quel bouton sauf [**POWER**].

☑ Parcours des Modes d'Entrée

Vous pouvez facilement commuter la télécommande sur DTV(ATSC) et TV(NTSC) ou accéder à un appareil externe connecté à l'appareil.

Appuyez plusieurs fois sur [INPUT SELECT] ou [CH ▲] pour parcourir les modes d'entrée.





 Appuyer sur [CHV] inverse le sens du cycle des modes d'entrée.

☑ Changement du Mode Audio

Cette section explique comment permuter l'audio en mode analogique et comment changer la langue audio en mode numérique.



Appuyez sur [AUDIO] pour afficher le mode audio actuellement sélectionnée. Pendant la réception d'une diff usion des MTS, appuyez plusieurs fois pour parcourir les canaux audio disponibles.





Quand tous les modes sont disponibles



Quand les modes audio stéréo et monaural sont disponibles



Quand les modes audio SAP et monaural sont disponibles



Quand seul le mode audio monaural est disponible

MONO

(commutation impossible)

STÉRÉO : Émet l'audio stéréo

SAP : Émet le deuxième programme audio **MONO** : Émet l'audio mono

DTV

Appuyez sur [AUDIO] pour afficher la langue actuellement sélectionnée et le nombre de langues disponibles.





2 Appuyez plusieurs fois sur [AUDIO] pour parcourir les langues audio disponibles.



 Les langues disponibles varient d'une diffusion à l'autre. "Autre" s'affiche lorsque la langue audio n'est pas disponible ou lorsque les langues disponibles sont autres que l'anglais, l'espagnol ou le français.

- [AUDIO] ne commande pas les appareils audio externes.
- L'affichage des informations disparaît automatiquement après quelques secondes.

REGARDER LA TÉLÉVISION

☑ Informations sur Écran

Vous pouvez affi cher sur l'écran du téléviseur la chaîne actuellement sélectionnée ou d'autres informations, telles que le mode audio.



En mode analogique, le numéro de canal actuel et le mode audio s'affichent.

Appuyez sur [INFO].





- Le numéro de chaîne actuellement sélectionnée, le mode audio, le type de résolution du signal vidéo, le rapport de format du téléviseur, le type de soustitres et la cote de télévision s'affichent dans le coin supérieur droit del'écran.
- Pour effacer l'affichage, appuyez de nouveau sur [INFO]. Vous pouvez aussi appuyer sur [BACK].

DTV


En mode numérique, les informations d'émission détaillées pour le canal actuel telles que titre du programme ou quide des programmes sont affichées.

Appuyez sur [INFO] pour afficher les informations du programme actuel sélectionné.



Informations de diffusion

Les informations suivantes s'affichent.



- 1 titre d'émission
- 2 guide des émissions (Le guide des émissions s'affiche en plus des informations de diffusion. Affichage de 4 lignes maximum.)
- 3 station émettrice
- 4 numéro de chaîne
- 5 langue audio (Reportez-vous à "Changement du Mode Audio", page 17.)
- 6 nombre réel de lignes de balayage et mode de balayage
- 7 format de TV numérique
- 8 cotes lues par la puce en V
- 9 CC (non disponible si le paramètre Sous-titres codés est réglé sur "Hf")
- 10 Catégorie de contenu bloquée

Remarque:

- Lorsque le guide des émissions comporte plus de 4 lignes, utilisez [Curseur A/ V] pour faire défiler le texte.
- "Aucune description fournie." s'affiche lorsque le guide des émissions n'est pas disponible.
- Lorsque le guide des programmes est affiché, la fonction de sous-titres est interrompue.
- En mode d'entrée externe, l'écran suivant s'affiche;
 e.g.) Lorsqu'un appareil externe est connecté à la prise d'entrée VIDEO.



• L'affichage des informations disparaît automatiquement au bout d'une minute.


✓ <u>Mode d'Affichage sur Écran de</u> <u>Télévision</u>

4 types de mode d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque le diffuseur émet un signal vidéo 4:3 ou 16:9. De même, 3 types de mode d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque le signal d'entrée provient d'un PC.

Appuyez plusieurs fois sur [SCREEN MODE []] pour changer lerapport de format du téléviseur.



Pour un signal vidéo 4:3



Sidebar

Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Plein

Affiche une image 4:3 au format 16:9; l'image est étirée horizontalement pour remplir l'écran.


Cinéma

Affiche une image 4:3 au format 16:9 ; l'image est étirée horizontalement et verticalement pour remplir l'écran. Le haut et le bas de l'image sont coupés.

Large

Affiche l'image avec le centre de celle-ci à la taille originale et les côtés étirés horizontalement.

Pour un signal vidéo 16:9



Plein

Affiche une image 16:9 à sa taille originale.

Zoon

Affiche une image 16:9 à sa taille maximum sans modifier ses proportions horizontales et verticales.


Cinéma

Affiche une image étirée verticalement.

Elarg

Affiche une image étirée horizontalement.

Pour un signal d'entrée PC via le mode d'entrée HDMI1



Normal

Affiche une image étirée de façon proportionnelle. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Plein

Affiche une image étirée de façon non proportionnelle pour remplir l'écran.

Pt Par Pt

Affiche une image à sa taille originale.

Cette section présente un aperçu du menu principal qui s'affiche lors de la pression sur [SETUP]. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page de référence des options respectives.

Le menu principal comprend les options de configuration des fonctions ci-dessous.

Appuyez sur [SETUP].





IMAGE

Vous pouvez régler la qualité de l'image. (Reportez-vous à "Réglage de l'Image", page 23.)

SON

Vous pouvez régler la qualité du son. (Reportez-vous à "Réglage du Son", page 24.)

CHAÎNE

- Vous pouvez lancer un balayage automatique des chaînes captées et retirer les chaînes indésirables. (Reportez-vous à "Autoscan", page 20.)
- Vous pouvez ignorer les chaînes non désirées à l'aide de la touche [CH ▲/▼].
 (Reportez-vous à "Liste Chaînes", page 21.)
- Vous pouvez ajouter manuellement les chaînes non détectées lors de la autoscan. (Reportez-vous à "Enregistrer Manuel", page 21.)

DÉTAIL

- Vous pouvez changer le format d'affichage des sous-titres, qui affichent soit le dialogue des émissions de télévision, soit d'autres informations, sur l'écran du téléviseur. (Reportez-vous à "Sous-titres", page 25.)
- Vous pouvez spécifier des restrictions d'accès au visionnement. (Reportez-vous à "Verrouillage", page 28.)
- Vous pouvez régler la position, la stabilité et la clarté de l'écran du PC. (Reportez-vous à "Réglages PC", page 32.)
- Vous pouvez choisir le mode d'économie d'énergie. (Reportez-vous à "Mode Economie d'Energie", page 33.)
- Lorsque vous réglez les modes "IMAGE" et "SON" de votre choix, vous devez remplacer le réglage "Magasin" par "Maison". (Reportez-vous à "Région", page 33.)
- Vous pouvez vérifier le numéro de la version du logiciel actuellement utilisée dans cet appareil. (Reportez-vous à "Info Logiciel Actuel", page 34.)

LANGUE

Vous pouvez changer la langue d'affichage du menu principal (Anglais, Espagnol ou Français). (Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 22.)

DVD

Vous pouvez personnaliser certaines fonctions de lecture de disque. Assurez-vous que le lecteur est en mode Stop. (Reportez-vous à "RÉGLAGE DU DVD", page 44.)

Si vous changez de source de signal de câble (ex., si vous passez de celui de l'antenne à celui de la câblodiffusion (CATV)), si vous déplacez l'appareil dans une région différente après le réglage initial, ou si vous restaurez les canaux DTV après les avoir supprimés, vous devrez effectuer à nouveau le balayage automatique des chaînes.

Avant de commencer : Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'antenne ou au câble.

Appuyez sur [SETUP] pour afficher le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "CHAÎNE", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Autoscan", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner une option appropriée, puis appuyez sur [ENTER].





- Si une antenne hertzienne est connectée, sélectionnez "Antenne".
- Si un décodeur de câblodiffusion est connecté, sélectionnez "Câble".
- · La "Autoscan" commence.



 Une fois le balayage et la mémorisation terminés, la chaîne mémorisée dont le numéro est le plus bas s'affichera.

- Après avoir effectué "Autoscan", utiliser [CH ▲/▼] sur la télécommande permet de sauter automatiquement les programmes indisponibles.
- Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.
- Si vous appuyez sur [**POWER**] ou [**SETUP**] pendant la autoscan, le paramètre sera annulé.
- Même après un "Autoscan", le réglage des chaînes est perdu si vous débranchez le cordon d'alimentation avant d'éteindre l'appareil en appuyant sur [POWER].
- Le mot de passe sera nécessaire une fois que vous aurez défini un mot de passe de "Verrouillage" (Reportez-vous à la page 28).
- Pour modifier votre mot de passe, suivez les instructions fournies dans la section "Nouveau Mot de Passe" (Reportez-vous à la page 31).

☑ Liste Chaînes

Les chaînes sélectionnées ici peuvent être ignorées lors de la sélection de la chaîne via la touche [CH \blacktriangle / \blacktriangledown].

Ces chaînes restent accessibles à l'aide des [touches numériques].

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "CHAÎNE", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Liste chaînes", puis appuyez sur [ENTER].





4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionnez la chaîne que vous désirer ignorer, puis appuyez sur [ENTER].





- L'affichage de la chaîne qu la été supprimée devient sombre. Vous ne pouvez plus sélectionner cette chaîne en utilisant [CH ▲ /▼].
- Pour réactiver une chaîne supprimée, utilisez [Curseur ▲/▼] et appuyez sur [ENTER]. Les chaînes enregistrées sont surlignées.
- Lorsque vous supprimez une canal principale, ses sous-canal sont supprimées aussi.

Remarque:

- Les chaînes sont en mode ATSC si elles portent l'indication"DTV". Autrement elles sont en mode NTSC.
- Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



☑ Enregistrer Manuel

Cette fonction vous permet d'ajouter les chaînes qui n'ont pas été ajoutées par le balayage automatique des chaînes en raison des conditions de réception lors du réglage initial.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "CHAÎNE", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Enregistrer Manuel", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [les touches numériques] pour entrer le numéro de la chaîne que vous voulez ajouter, puis appuyez sur [ENTER].















Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



- Si le réglage a été correctement effectué, le message "Ajouté à la liste des chaînes" apparaît.
- Si l'entrée externe est utilisée, il n'est pas possible d'enregistrer la chaîne et "Non disponible" s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- En utilisant [CH ▲ /▼], vous pouvez sélectionner les chaînes mémorisées seulement.

☑ Vérification de l'Antenne

DTV

Cette fonction vous permet de vérifier la force du signal numérique de chaque chaîne.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "CHAÎNE", puis appuyez sur [ENTER].



3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Antenne", puis appuyez sur [ENTER].



↓ Utilisez [les touches numériques] ou [CH ▲ /▼] pour sélectionnez la chaîne pour laquelle vous désirez vérifier la puissance du signal numérique capté par l'antenne.



OU





 Si la chaîne est réglée sur chaîne analogique ou entrée externe, vous ne pouvez pas confirmer l'état de l'antenne.



🥇 Appuyez sur [**SETUP]** pour quitter.




☑ Sélection de la Langue

Vous avez le choix entre l'anglais, l'espagnol et le français comme langue de menu sur écran.


Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "LANGUE", puis appuyez sur [ENTER].



Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "English", "Español" ou "Français" puis appuyez sur [ENTER].





Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Remarque:

 Si vous souhaitez afficher les menus en anglais, et non en espagnol ou en français, appuyez sur [SETUP]. Sélectionnez "IDIOMA" ou "LANGUE" à l'aide du [Curseur ▲/▼], puis appuyez sur [ENTER]. Sélectionnez "English" à l'aide du [Curseur ▲/▼], puis appuyez sur [ENTER]. Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.

☑ <u>Réglage de l'Image</u>


Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté et la température couleurs.

Avant de commencer : Vous devez sélectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 33). Sinon, les réglages que vous avez effectués ne seront pas mémorisés lorsque vous éteindrez l'appareil.

Appuyez sur [**SETUP**] pour quitter le menu principal.



Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "IMAGE", puis appuyez sur [ENTER].



Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur [ENTER].



A Régler la qualité de l'image.

Mode Image

Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur [ENTER]. ("Préférentiel", "Standard", "Sport", "Film" et "Jeu")





Luminosité, Contraste, Couleur, Teinte, Netteté, Température couleur

Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le réglage de votre choix, puis utilisez [Curseur ◄/▶] pour procéder au réglage.



	Curseur ∢	Curseur▶
Luminosité Luminosité 30 Ajuster Déplacer Entrer	pour réduire la luminosité	pour augmenter la luminosité
Contraste Contraste Ø 1 Ajuster Deplacer Entrer	pour réduire le contraste	pour augmenter le contraste
Couleur Couleur 25 Ajuster Déplacer Entrer	pour atténuer la couleur	pour accentuer la couleur
Teinte Teinte Democratic Déplacer Entrer	pour accentuer le rouge	pour accentuer le vert
Netteté Nettoté Offifitierne Seminoration Control Co	pour adoucir	pour rendre plus net
Température couleur Tenp. Codes Normal Déplacer Entrer Déplacer Entrer	pour ajouter des couleurs chaudes	pour ajouter des couleurs froides

Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Remarque:

• Pour annuler réglage de l'image, appuyez sur [**SETUP**].

☑ <u>Réglage du Son</u>

Vous pouvez régler le modo audio, l'équaliseur et un certain nombre d'autres fonctions sonores.

Avant de commencer : Vous devez selectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 33).

Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "SON", puis appuyez sur [ENTER].





3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le type de son que vous voulez régler, puis appuyez sur [ENTER].





Réglez les paramètres suivants.

Modo Audio

Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER]. ("Préférentiel", "Standard", "Film", "Musique" et "Nouvelle")






Équaliseur

Permet de régler la qualité du son pour chaque fréquence. Utilisez [Curseur ◀/▶] pour sélectionner la fréquence spécifique, puis appuyez sur [Curseur ▲/▼] pour régler le volume sonore.






Haut-parleurs du téléviseur

Permet de déterminer si le son est reproduit par les haut-parleurs de l'appareil ou non.

Si un amplificateur compatible avec la fonction CEC est connecté à cet appareil à l'aide d'un câble HDMI, une partie des opérations effectuées sur le son (augmentation du volume, par exemple) est accessible de manière synchronisée à l'aide de la télécommande.

Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].





Ef Le son sera émis par les haut-parleurs l'appareil.	
Hf Le son ne sera pas émis par les haut- parleurs de l'appareil.	
Amp. ext. Cette fonction vous permet de cont sortie audio des appareils compatib la fonction CEC à l'aide de la télécon	

5 Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



- · Pour annuler le réglage du son, appuyez sur [SETUP].
- Nous ne pouvons garantir une interopérabilité à 100 % avec d'autres marques d'appareils compatibles avec le protocole CEC.

Sous-titres ■

Vous pouvez affi cher les sous-titres des émissions de télévision, des films et des nouvelles. Les sous-titres désignent le texte des dialogues ou les descriptions qui s'affichent à l'écran pour les personnes malentendantes.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].






3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Sous-titre", puis appuyez sur [ENTER].





Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.



A..."A. Service Sous-titrage"

⇒ page 25

B..."B. Service Sous-titrage Num"

⇒ page 26

C..."C. Style des Sous-titres"

⇒ page 26

A. Service Sous-titrage

↓ Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner

"Service sous-titrage", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le sous-titre souhaité, puis appuyez sur [ENTER].





Mode de Sous-titres

S-T1 et Texte1;

sont les principaux services de sous-titres et de texte. Les sous-titres ou le texte s'affichent dans la même langue que le dialogue de l'émission (jusqu'à 4 lignes de texte sur l'écran du téléviseur, là où le texte ne cache pas les parties importantes de l'image).

S-T3 et Texte3;

servent de chaînes de données préférées. Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.

S-T2, S-T4, Texte2 et Texte4;

sont rarement disponibles car les diffuseurs les utilisent uniquement dans des conditions particulières, comme par exemple lorsque "S-T1" et "S-T3" ou "Texte1" et "Texte3" ne sont pas disponibles.

• 3 modes d'affichage sont disponibles, suivant le type d'émission :

Mode "Paint-on":

Affiche immédiatement les caractères saisis sur l'écran du téléviseur.

Mode "Pop-on":

Affiche tous les caractères en même temps après leur mise en mémoire.

Mode "Roll-up":

Affiche les caractères de manière continue, par défilement (max. 4 lignes).

6 Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



B. Service Sous-titrage Num

DTV

Outre les sous-titres codés de base décrits en page 25, le téléviseur numérique possède ses propres sous-titres codés appelés service de sous-titres numériques. Utilisez ce menu pour modifier les réglages du service de sous-titres numériques.

4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Service sous-titrage num", puis appuyez sur [ENTER].





Sélectionnez les sous-titres numériques de votre choix à l'aide du [Curseur ▲/▼], puis appuyez sur [ENTER].





Hf	Sélectionnez ce paramètre si vous ne désirez pas les DTVCC (sous-titres de télévision numérique). Il s'agit du réglage par défaut.	
Service1-6	Sélectionnez un de ces services avant de changer toute autre option dans le menu "Sous-Titre". En temps normal, choisissez "Service1".	

Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Remarque :

 Les "Service sous-titrage num" disponibles varient suivant les spécifications de diffusion.

C. Style des Sous-titres

DTV

Vous pouvez changer le style des sous-titres, comme par exemple la police de caractères, la couleur, la taille, etc.

4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Style des sous-titres", puis appuyez sur [ENTER].






Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Param. utilis", puis appuyez sur [ENTER].





 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Ef", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner une option, puis appuyez sur [ENTER]. Puis utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le réglage souhaité, et appuyez sur [ENTER].



Arrière-plan

(Couleur de l'Arrière-plan et Opacité de l'Arrière-plan)

 Les différents réglages sont décrits sur la page suivante.

Style Police

Il est possible de changer comme ci-dessous le style de police des sous-titres affichés.




Taille Police

Il est possible de changer comme ci-dessous lataille de police des sous-titres affichés.




Couleur Police

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur de police des sous-titres affichés.



Opacité Police

Il est possible de changer comme ci-dessous l'opacité de police des sous-titres affichés.



Couleur de l'Arrière-plan

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur d'arrière-plan des sous-titres affichés.



Opacité de l'Arrière-plan

Il est possible de changer comme ci-dessous l'opacité d'arrière-plan des sous-titres affichés.



Couleur Bord

Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur de bordure des sous-titres affichés.



Type Bord

Il est possible de changer comme ci-dessous le type de bordure des sous-titres affichés.



Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



- Pour que les sous-titres s'affichent sur l'écran du téléviseur, il faut que le signal diffusé contienne des données de sous-titres.
- Les émissions de télévision et les annonces télévisées ne sont pas toutes sous-titrées ou ne possèdent pas tous les types de sous-titres.
- Il se peut que les sous-titres et le texte ne soient pas parfaitement synchronisés avec la voix sur le téléviseur.
- Les changements de chaîne peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.
- · Le réglage du volume ou la coupure du son peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.
- Il se peut que des abréviations, des symboles ou d'autres formes grammaticales abrégées soient utilisées pour que le texte n'accuse pas de retard par rapport à l'action qui se déroule sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les caractères des sous-titres ou du texte ne s'affichent pas pendant l'affichage du menu principal ou des fonctions.
- Si une case noire apparaît sur l'écran du appareil, cela signifie que les sous-titres sont réglés sur le mode texte. Pour enlever la case, sélectionnez "S-T1", "S-T2", "S-T3", "S-T4" ou "Hf".
- Si l'appareil reçoit des signaux de mauvaise qualité, il se peut que les sous-titres contiennent des erreurs ou qu'aucun sous-titre ne soit disponible. Les causes possibles de mauvaise qualité des signaux sont :
 - Le brouillage causé par le démarrage d'un véhicule automobile
 - Le brouillage d'un moteur électrique
 - La faiblesse du signal capté
- La réception d'un signal multiplex (image fantôme ou scintillement de l'écran) En cas de coupure de courant, l'appareil garde en mémoire
- les réglages de sous-titres que vous avez choisis. Le sous-titrage codé ne s'affichera pas si vous utilisez
- uneconnexion HDMI.
- Lorsque l'appareil reçoit un signal de lecture d'effets spéciaux (par exemple Recherche, Ralenti et Arrêt sur image) depuis la chaîne de sortie vidéo du magnétoscope (CH3 ou CH4), il se peutqu'il n'affiche pas les bons soustitres ou le bon texte.

✓ Verrouillage

Le contrôle parental lit les cotes de protection parentale des émissions et refuse l'accès aux émissions dont la cote est supérieure au niveau que vous avez spécifié. Grâce à cette fonction, vous pouvez bloquer l'accès à certains programmes ne convenant pas aux enfants et rendre invisibles certaines chaînes ou modes d'entrée externe.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Verrouillage", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [les touches numériques] pour saisir votre code PIN à quatre chiffres.





- Si vous n'avez pas encore défini votre code PIN, saisissez 0000.
- Lorsque le mot de passe est correct, le menu "Verrouillage" s'affiche.

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.



 A···"A. Verrouillage de Chaîne"
 ⇒ page 29

 B···"B. Cote MPAA"
 ⇒ page 29

 C···"C. Cote TV"
 ⇒ page 30

D··· "D. Nouveau Mot de Passe" ⇒ page 31

- Lorsque vous sélectionnez une cote et la réglez sur "Barré", les cotes plus élevées sont automatiquement bloquées. Les émissions à cote plus basse seront disponibles pour le visionnement.
- Si vous réglez la cote la plus élevée sur "Vision", toutes les cotes sont automatiquement réglées sur "Vision".
- Afin de verrouiller l'accès à tout programme inapproprié, définissez vos préférences dans les paramètres "Cote MPAA", "Cote TV" et "Cote téléchargée".
- Le réglage de contrôle parental est mémorisé en cas de panne de courant (mais le code d'accès est remis à 0000).
- Si la cote est bloquée, s'affiche.
- "Cote téléchargée" est disponible lorsque l'appareil capte une diffusion numérique au moyen du nouveau système de cotes.
- Si le signal d'émission ne dispose pas des informations régionales sur le verrouillage des cotes, "La cote téléchargée n'est actuellement pas disponible." s'affiche. Ce message apparaît aussi lorsque vous essayez d'accéder à "Cote téléchargée" après avoir effacé les informations régionales sur le verrouillage des cotes, et si de nouvelles informations n'ont pas été téléchargées depuis.
- Le système de cotes canadien sur ce appareil est basé sur la norme CEA-766-A et la politique du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes).

A. Verrouillage de Chaîne

Certaines chaînes ou certains modes d'entrée externes spécifiques peuvent être invisibles lorsque cette fonction est active.

Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Verrouillage de chaîne", puis appuyez sur la touche [ENTER].





 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le rating de votre choix, puis appuyez plusieurs fois sur la touche [ENTER] pour basculer entre "Vision" et "Barré".





Appuyez sur la touche [SETUP] pour quitter.



B. Cote MPAA

Le système américain de classement des films est celui créé par la MPAA (Motion Picture Association of America).

Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Cote MPAA", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur [ENTER] pour permuter entre "Vision" et "Barré".





Caractéristique	Catégorie	
Х	Public adulte seulement	
NC-17	Aucune personne de moins de 17 ans admise	
R	Restreint ; les moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur adulte	
PG-13	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans	
PG	Supervision parentale recommandée	
G	Tout public	
NR	Pas de classement	

Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



C. Cote TV

5 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Cote TV", puis appuyez sur [ENTER].








 Utilisez [Curseur ▲/▼/◄/▶] pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur [ENTER] pour permuter entre "Vision" et "Barré".





Appuyez sur [SETUP] pour quitter.




Pour Spécifier les Cotes Secondaires

Dans le cas de TV-MA, TV-14, TV-PG et TV-Y7, vous pouvez aussi spécifier des cotes secondaires pour bloquer l'accès à des éléments spécifiques des émissions. Pour spécifier les cotes secondaires, suivez les étapes ci-dessous.

Utilisez [Curseur ▲/▼/◄/▶] pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur [ENTER] pour permuter entre "Vision" et "Barré".





Caractéristique	Catégorie	
TV-MA	Public adulte seulement	plus élevée
TV-14	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans	4
TV-PG	Supervision parentale recommandée	
TV-G	Tout public	
TV-Y7	Convient à tous les enfants de 7 ans et plus	V
TV-Y	Convient à tous les enfants	plus basse

Sous caractéristique	Catégorie	Caractéristique
FV	Fantaisie Violence	TV-Y7
٧	Violence	TV-PG TV-14 TV-MA
S	Scène à Caractère Sexuel	
L	Langage Vulgaire	
D	Dialogues Suggestifs	TV-PG, TV-14

- Les cotes secondaires barrées apparaissent à côté de la catégorie de cote principale dans le menu "Cote TV".
- Il n'est pas possible de barrer une cote secondaire (D, L, S ou V) si la cote principale est réglée sur "Vision".
- Le changement d'une catégorie sur "Barré" ou "Vision" règle automatiquement toutes ses cotes secondaires sur la même valeur ("Barré" ou "Vision").

D. Nouveau Mot de Passe

Le code par défaut "0000" est fourni ave l'appareil, mais vous pouvez spécifier votre propre mot de passe.

Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour sélectionner "Nouveau mot de passe", puis appuyez sur [ENTER].





- Appuyez sur [les touches numériques] pour saisir le nouveau mot de passe à 4 chiffres.
 - Saisissez de nouveau le mot de passe dans l'espace "Confirm le mot de passe".





Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



- Assurez-vous que le nouveau mot de passe et le mot de passe de confirmation sont identiques. S'ils sont différents, l'espace de saisie devient vide pour permettre de saisir à nouveau le mot de passe.
- Votre mot de passe sera effacé et remis à la valeur par défaut (0000) si une panne de courant survient. Si vous oubliez le mot de passe, débranchez le cordon d'alimentation pendant 10 secondes pour remettre le mot de passe à 0000.

☑ Réglages PC

Cette fonction vous permet de régler la position de l'écran du PC, l'horloge et la phase pendant la réception d'un signal d'entrée provenant d'un PC.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter le menu principal.



Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Configurations du PC", puis appuyez sur [ENTER].





4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le paramètre que vous voulez régler, puis appuyez sur [ENTER].





Régler la configuration.

Ajustment auto

Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Ajuster", puis appuyez sur [ENTER].





 La position horizontale/verticale, l'horloge et la phase de l'écran PC se règlent automatiquement.

Position Horizontale, Position Verticale Utilisez [Curseur ◀/▶] pour régler.

	Curseur ⋖	Curseur▶
Position Horizontale Position H. O SHELLING SHE	pour déplacer l'écran du PC vers la gauche	pour déplacer l'écran du PC vers la droite
Position Verticale Position V. 0 (Déplacer Entrer	pour déplacer l'écran du PC vers le bas	pour déplacer l'écran du PC vers le haut

Horloge, Phase

Utilisez [**Curseur** ◀/▶] pour régler les paramètres "Horloge" et "Phase" : ils vous permettront respectivement de stabiliser l'écran PC et d'améliorer sa netteté.

	Curseur ⋖	Curseur		
Horloge Horloge 0(Déplacer Enter	pour diminuer	pour augmenter		
Phase OF Déplacer Enter	la valeur de réglage	la valeur de réglage		

Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



- Pour certains signaux, vous risquez de ne pas obtenir un écran approprié avec le réglage automatique. Dans ce cas, réglez les paramètres manuellement.
- Réglez le paramètre "Phase" après avoir réglé correctement le paramètre "Horloge".

☑ Mode Economie d'Energie

Vous pouvez choisir de réduire ou non la consommation électrique.

Appuyez sur [SETUP] pour affi cher le menu principal.




2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].





3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Mode economie d'energie", puis appuyez sur [ENTER].





4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur [ENTER].





Ef	Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez réduire la consommation électrique.
Hf	Il se peut que la consommation de cet appareil soit supérieure aux valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.

Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



☑ Région

Si vous avez sélectionné "Magasin", il se peut que la consommation dépasse les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.

Appuyez sur [SETUP] pour accéder au menu principal.



Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez sur [ENTER].






Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Région", puis appuyez [ENTER].





4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner le région de votre choix, puis appuyez sur [ENTER].





Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



☑ Info Logiciel Actuel

Cette fonction indique la version du logiciel actuellement utilisée.

Appuyez sur [SETUP] pour accéder au menu principal.



2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DÉTAIL", puis appuyez [ENTER].



3 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "Info logiciel actuel", puis appuyez sur [ENTER].



Permet de connaître le numéro de la version du logiciel actuellement utilisée.



5 Appuyez sur [SETUP] pour quitter.



Fonctions DVD

☑ <u>Disques Lisibles</u>

Type de disque	DVD-VIDEO	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R	CD-DA	CD-RW	CD-R	
Lone	DVD VIDEO	DVD	DVD	am Tu	RW)	COMPACT DIGITAL AUDIO	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO REWRITABLE	DIGITAL AUDIO	
Logo	DYD	DYD	DYD	DVD+ReWritable	DVD+R	DIGITAL AUDIO	COMPACT SC ReWritable	COMPACT COMPACT Recordable	
Signal enregistré	vidéo numérique (MPEG2)					audio numérique			
Taille du disque	5" (12 cm)								

☑ Disques Non Lisibles

NE JAMAIS lire les disques suivants : cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil!

Disques de 3" (8 cm), DVD-RAM, DVD audio, CD-i, CD photo, CD vidéo, DVD dont le code régional est différent de 1 ou TOUS, DTS-CD, DVD-ROM pour PC, CD-ROM pour PC, disques comportant des étiquettes, des rayures, des taches, des blemishes, etc., HD DVD, disques Blu-ray, CD-RW/-R contenant des fichiers MP3 et CD-RW/-R contenant des fichiers JPEG, y compris les CD Kodak Picture.

Sur le type de disque suivant, IL SE PEUT QUE le son soit inaudible.

Super Audio CD

Tous les autres disques ne figurant pas dans la liste des supports compatibles

Remarque:

- Les disques non finalisés ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- S'agissant des DVD-RW/R, les disques enregistrés au format VR (enregistrement vidéo) ne peuvent pas être lus. Seuls les disques vidéo finalisés peuvent être lus.
- Certains disques ne peuvent pas être lus car ils ont été enregistrés dans des conditions d'enregistrement non prises en charge, sur un graveur doté de caractéristiques inadaptées ou sur des disques dotés de propriétés spéciales.
- Seul le son enregistré sur la couche normale du CD pourra être entendu. Le son enregistré sur la couche haute densité d'un Super Audio CD ne pourra pas être entendu.
- Ne pas utiliser d'adaptateur pour CD permettant de transformer un CD de 8 cm en CD de 12 cm.
- Vous pouvez lire tous les types de disques figurant dans la liste des "Disques Lisibles". Si vous utilisez des disques non standard, cet appareil ne pourra pas les lire ou la qualité du son et de l'image risque d'être compromise.
- Si la partie enregistrée du disque est trop petite (inférieure à 55 mm), le disque risque de ne pas être lu correctement.

Codes Régionaux

Cet appareil a été conçu pour lire les DVD de zone 1. Les DVD doivent être conçus pour TOUTES les régions ou pour la région 1 pour pouvoir être lus par cet appareil. Il est impossible de lire des DVD conçus pour d'autres régions. Vérifiez que ces symboles figurent bien sur votre DVD. Si ces symboles de région ne figurent pas sur votre DVD, vous ne pouvez pas le lire avec cet appareil.



Le numéro indiqué dans le pictogramme en forme de globe indique la région du monde dans laquelle le DVD peut être utilisé. Un DVD prévu pour une région spécifique ne peut être lu que par un lecteur comportant le même code régional.

Systèmes de Couleurs

Divers systèmes de couleurs sont utilisés dans le monde pour enregistrer les DVD. Le plus courant est le système NTSC (essentiellement utilise aux États-Unis et au Canada). Cet appareil utilise le système NTSC; aussi, les DVD que vous utilisez doivent être enregistrés au format NTSC. Il vous sera impossible de lire des DVD utilisant le système PAL. Ces opérations sont accessibles à partir de la télécommande. Certaines peuvent également être accessibles à partir des commandes situées sur l'appareil.

☑ Lecture


Avant de commencer :

Allumez l'amplificateur et les autres équipements connectés à cet appareil. Assurez-vous que le récepteur audio externe (non fourni) est réglé sur le bon canal.

Appuyez sur la touche [POWER] pour mettre l'appareil sous tension.



Insérez un disque en veillant à ce que l'étiquette soit orientée vers vous.



- Si le DVD a été enregistré sur ses deux faces, assurez-vous que l'étiquette de la face que vous souhaitez lire est orientée vers vous.
- L'appareil quitte automatiquement le mode TV pour passer en mode DVD et détecte le type de disque.



- Appuyez sur la touche [PLAY ▶] si l'appareil ne passe pas automatiquement en mode DVD.
- L'appareil commence la lecture du disque.
 - Si la lecture ne commence pas automatiquement, appuyez de nouveau sur la touche [PLAY ▶].
- Appuyez sur la touche [STOP ■] pour interrompre temporairement la lecture.



- Si la lecture est interrompue pendant plus de 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement lorsque "ARRÊT AUTO." est réglé sur "EF".
- 6 Appuyez sur [EJECT ♠] pour éjecter le disque. ♠EJECT



Remaraue:

 " O " peut apparaître dans le coin supérieur droit de l'écran du téléviseur si une opération est rendue inaccessible par le disque ou par l'appareil.



- Avec certains DVD, la lecture peut commencer à partir du titre 2 ou 3 en raison de programmes spécifiques.
- Pendant la lecture d'un disque double couche, les images peuvent se figer temporairement. Cela se produit lors du passage de la 1ère à la 2nde couche. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si vous ne parvenez pas à retirer le disque, essayez l'une des opérations suivantes.
- Maintenez la touche [EJECT ▲] de l'appareil enfoncée pendant plus de 5 secondes.
- Débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis appuyez sur la touche [EJECT ▲].

L'éjection du disque nécessite environ 10 secondes pendant lesquelles l'appareil ne réagit à aucune commande.

Menu Disque

DVD

Certains disques contiennent des menus de disque qui décrivent le contenu du disque ou vous permettent de personnaliser la lecture du disque ou des menus de titre qui contiennent la liste des titres présents sur le DVD.

Pour afficher le menu du DVD, appuyez sur la touche **[DISC MENU]** et utilisez **[Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la touche **[ENTER]** (ou sur la touche **[PLAY ▶]**).

Pour accéder au menu racine, appuyez sur la touche **[TITLE]** et utilisez **[Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la touche **[ENTER]** (ou **[PLAY ▶]**).

Remarque:

 Les opérations disponibles dans le menu varient en fonction du disque utilisé.

Consultez le manuel accompagnant le disque pour toute information complémentaire.

☑ Reprise de la Lecture

Appuyez sur la touche [STOP] pendant la lecture. Un message de reprise apparaît alors sur l'écran du téléviseur.

Appuyez sur la touche [**PLAY** ▶]. La lecture reprend à l'endroit précis où elle a été interrompue.

REPRISE EN COURS ON Appuyez sur 'PLAY' pour commence a partir d'el. Pour commencer depui le début appuyez d'abord sur 'STOF puis sur 'PLAY'.

Remarque:

- Pour annuler la reprise de la lecture, appuyez de nouveau sur la touche [STOP ■] en mode Stop. Sur certains disques, la touche [STOP ■] ne fonctionne pas lorsque le message de reprise apparaît. Patientez jusqu'à ce que le message disparaisse.
- Les informations de reprise de la lecture seront conservées même si l'appareil est éteint. Toutefois, elles seront perdues si le disque est éjecté. La lecture reprendra alors au début du disque la prochaine fois que vous insérerez ce dernier.

☑ <u>Mise en Pause et Lecture Image par Image</u>

Appuyez sur la touche [**PAUSE II**] pendant la lecture du disque.

 La lecture est mise en pause et le son est coupé.

Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche [PLAY ▶].



À chaque fois que vous appuyez sur la touche [PAUSE II] en mode pause, la lecture se poursuit image par image.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche [**PLAY** ▶].

Remarque:

 Réglez le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" du menu "AUTRES" sur "TRAME" si les images sont floues en mode pause. (Reportez-vous à la page 47.)

Appuyez plusieurs fois sur la touche [FWD ▶▶] ou [REV ◀◀] pendant la lecture pour sélectionner la vitesse d'avance/retour rapide de votre choix.
Pour reprendre la lecture normalement, appuyez sur la touche [PLAY ▶].



Remarque:

- Réglez le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" du menu "AUTRES" sur "TRAME" si les images sont floues en mode lecture rapide. (Reportez-vous à la page 47.)
- La vitesse de l'avance/du retour rapide varie en fonction du disque.
 Les vitesses approximatives sont 1 (2x), 2 (8x), 3 (20x), 4 (50x) et 5
 (10x) pour les DVD et 1 (2x), 2 (8x) et 3 (20x) pour les CD audie.
- (100x) pour les DVD et 1 (2x), 2 (8x) et 3 (30x) pour les CD audio.

 S'agissant des DVD, aucun son n'est émis pendant
- l'utilisation de cette fonction.

 S'agissant des CD audio, le son est émis de manière intermittente pendant l'utilisation de cette fonction.

☑ Avance Lente / Retour Lent



Appuyez plusieurs fois sur la touche [FWD ▶►] ou [REV ◄◄] en mode Pause pour sélectionner la vitesse d'avance/retour rapide de votre choix. Pour reprendre la lecture normalement, appuyez sur la touche [PLAY ▶].



Remarque :

- Réglez le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" du menu "AUTRES" sur "TRAME" si l'image est floue lors de l'avance/retour lent(e). (Reportez-vous à la page 47.)
- La vitesse d'avance/retour lent(e) varie selon le disque utilisé.
 Les vitesses approximatives sont 1 (1/16x), 2 (1/8x) et 3 (1/2x).
- Le son est coupé pendant l'utilisation de cette fonction.



La fonction Zoom vous permet d'agrandir l'image vidéo et de naviguer dans l'image agrandie.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que " apparaisse.





- · La taille de l'image est multipliée par deux.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche [ENTER] pour modifier le facteur de zoom ("2x" ou "4x").





Une fois le facteur de zoom de votre choix atteint, utilisez [Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶] pour déplacer l'image agrandie sur l'écran du téléviseur.





Pour quitter le mode Zoom, répétez les étapes 1 et 2 décrites ci-dessus et appuyez plusieurs fois sur la touche [ENTER] jusqu'à ce que "HF" apparaisse.



- Le cadre gris renfermant un cadre bleu qui apparaît pendant la lecture en mode Zoom est un repère de position qui indique la section de l'image qui a été agrandie.
 Le repère de position reste affiché sur l'écran du téléviseur jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche [ENTER].
 Appuyez de nouveau sur la touche [ENTER] pour rappeler le repère de position lorsque celui-ci disparaît.
- La fonction Zoom n'est pas disponible lorsque le menu du disque est affiché.
- Le facteur de zoom 4x n'est pas disponible sur certains disques.
- La fonction Zoom est également disponible en mode Pause.

Recherche de Chapitre/Titre/Piste

Vous pouvez sélectionner des chapitres, des titres ou des pistes du disque.

- Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que " / " apparaisse.
 - Si vous souhaitez rechercher un titre, utilisez plusieurs fois [Curseur ▲ / ▼] jusqu'à ce que "□□" apparaisse.







L 12 (RECHERCHE)

Appuyez sur [les touches numérotées] pour sélectionner le chapitre, le titre ou la piste de votre choix. Vous disposez de 60 secondes pour le faire.















Pour lire un chapitre, un titre ou une piste dont le numéro ne comporte qu'un chiffre lorsque le nombre total de chapitres, titres ou pistes est supérieur à 10, appuyez sur la touche [ENTER] après avoir saisi le numéro de chapitre, de titre ou de piste.

La lecture commence automatiquement à partir du chapitre, du titre ou de la piste sélectionné(e).


Remarque:

- · La recherche de chapitre, de titre ou de piste ne peut être effectuée que pendant la lecture ou lorsque l'appareil a conservé les informations de reprise de la lecture en mémoire. Elle ne peut être effectuée en mode Stop.
- Le nombre total de chapitres/titres/pistes présent sur votre disque; si votre disque comporte moins de 10 chapitres/ titres/pistes, appuyez directement sur le numéro de chapitre/ titre/piste. Pour lire un chapitre/titre/piste dont le numéro comporte deux chiffres, appuyez sur la touche numérotée correspondant au numéro du chapitre, du titre ou de la piste de votre choix.
- La recherche de pistes n'est pas disponible pendant une lecture programmée ou une lecture aléatoire.

À l'aide de la touche [SKIP |◀◀ / ▶▶|]

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [SKIP |◀◀ /▶▶|] jusqu'à ce que le chapitre, le titre ou la piste de votre choix soit sélectionné(e).





La lecture commence automatiquement à partir du chapitre, du titre ou de la piste que vous avez sélectionné(e).

Remarque:

• [SKIP |◄◄ /▶►] ne sont pas disponibles lorsque la lecture

Redherche par Durée

Vous pouvez sélectionner la durée écoulée à partir de laquelle vous souhaitez commencer la lecture du disque.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que "[]] / "[]" apparaisse.





Utilisez plusieurs fois [Curseur ▲ / ▼] jusqu'à ce que "☐ apparaisse.



ou -



Appuyez sur [les touches numérotées] pour sélectionner la durée écoulée de votre choix. Vous disposez de 60 secondes pour le faire.














Remarque:

- Lorsqu'il n'est pas nécessaire de saisir un chiffre, "0" apparaît automatiquement. Par exemple, "0: 0_: __" apparaît dans le menu recherche par durée si la durée totale du titre ou de la piste est inférieure à 10 minutes.
- Appuyez sur la touche [CLEAR] pour effacer la donnée incorrecte à l'étape 3.
- La recherche par durée ne peut être effectuée que pendant la lecture ou lorsque l'appareil a conservé les informations de reprise de la lecture en mémoire.

Elle ne peut pas être effectuée en mode Stop.

Recharche Directe

Appuyez sur **[les touches numérotées]** pour sélectionner le chapitre, le titre ou la piste de votre choix.







0 +10

Remarque:

- Pour sélectionner un chapitre, un titre ou une piste dont le numéro ne comporte qu'un chiffre, appuyez directement sur la touche numérotée correspondante.
- Pour sélectionner un chapitre, un titre ou une piste dont le numéro comporte deux chiffres :
 - Si le disque contient plus de 9 et moins de 100 chapitres, titres ou pistes, appuyez tout d'abord sur la touche [+10], puis saisissez le numéro à deux chiffres du chapitre, du titre ou de la piste recherché(e).

(ex.: pour atteindre la piste 26, appuyez sur les touches [+10], [2] et [6].)

☑ Répétition de la Lecture


La fonction Répétition n'est disponible que pendant la lecture.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que "==" apparaisse.





Appuyez sur [Curseur ▲ / ▼] pour modifier le mode Répétition.



3 Appuyez sur la touche [BACK] pour quitter le menu.



☑ Répétition A-B

Cette fonction vous permet de répéter la lecture d'une séquence du disque délimitée par un point A (début) et un point B (fin).

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que " apparaisse.





Appuyez sur la touche [ENTER] à l'emplacement du point de départ de la séquence répétée (A).





Appuyez sur la touche [ENTER] à l'emplacement du point de départ de la séquence répétée (B).





- Le point B doit se trouver dans le même titre ou dans la même piste que le point A.
- Au bout de quelques secondes, la lecture répétée de la section A-B commence.
- Pour annuler la répétition A-B, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que "apparaisse. Appuyez sur la touche [ENTER] de manière à ce que "HF" apparaisse.







Remarque :

- Le réglage de la fonction Répétition (sauf "TOUT") sera supprimé si un autre titre, un autre chapitre ou une autre piste est sélectionné(e).
- Pendant une lecture programmée, le réglage de la fonction Répétition ne s'appliquera qu'aux pistes incluses dans le programme.
- Les fonctions Répétition de la lecture et Répétition A-B ne
- sont pas prises en charge par tous les disques. La fonction Répétition A-B ne fonctionne pas si un autre mode de répétition est actif.
- Pour annuler le point A, appuyez sur la touche [CLEAR] à l'étape 2 de la section "Répétition A-B".
- · La répétition A-B est annulée en cas d'arrêt de la lecture.

☑ Lecture Aléatoire



Cette fonction permet de lire les pistes de manière aléatoire au lieu de les lire de manière séquentielle.

En mode Stop, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que le menu "ALÉATOIRE" apparaisse.





Appuyez sur la touche [**PLAY** ▶] pour commencer la lecture aléatoire.





Remarque:

- · Pour répéter la piste en cours de lecture en mode Aléatoire, suivez les étapes 1 et 2 de la section "Répétition de la Lecture" (page 39), puis sélectionnez " PISTE".
- Pour répéter de manière aléatoire la totalité des éléments sélectionnés, suivez les étapes 1 et 2 de la section "Répétition de la Lecture" (page 39), puis sélectionnez " TOUT".

☑ Lecture Programmée



Vous pouvez choisir l'ordre dans lequel les pistes seront lues.


En mode Stop, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que le menu "PROGRAMME" apparaisse.





- Utilisez [Curseur ▲ / ▼] pour sélectionner la piste de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER] pour la mémoriser.
 - Des pistes supplémentaires peuvent se trouver sur les autres écrans.
 - Utilisez [Curseur ▲ /▼] pour atteindre les pages précédentes/suivantes.
 - Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les pistes que vous souhaitez inclure dans le programme.





- Il est possible d'inclure jusqu'à 99 pistes dans un programme.
- Si 8 pistes ou plus sont incluses dans un programme, utilisez [SKIP| / >>|] pour afficher toutes les pistes.
- Appuyez sur la touche [PLAY ▶] pour commencer la lecture programmée.







- En cas d'erreur, appuyez sur la touche [CLEAR] pour effacer la dernière piste incluse dans le programme.
- Pour effacer en une seule fois toutes les pistes programmées, sélectionnez "ANNUL TOUT" et appuyez sur la touche [ENTER] à l'étape 2.
- Pendant la lecture d'un programme, la touche [STOP ■] fonctionne comme suit:
 - Une pression sur la touche [STOP]: La piste est en mode de reprise de la lecture. La prochaine fois que vous appuierez sur la touche [PLAY ▶], la lecture programmée reprendra à l'endroit où elle a été arrêtée.
- Deux pressions sur la touche [STOP ■]: Le mode de reprise de la lecture est annulé. La prochaine fois que vous appuierez sur la touche [PLAY ▶], la lecture commencera à partir de la première piste de l'ordre d'origine. Toutefois, vous pouvez redémarrer votre lecture programmée en suivant les étapes décrites ci-dessus. (Vos programmes resteront en mémoire jusqu'à ce que le disque soit éjecté ou que l'appareil soit éteint.)
- Sur certains disques, la touche [STOP ■] ne fonctionne pas lorsque le message de reprise de la lecture apparaît. Veuillez patienter jusqu'à ce que le message de reprise disparaisse.
- Pour répéter la piste du programme en cours de lecture, suivez les étapes 1 et 2 de la section "Répétition de la Lecture" (page 39) et sélectionnez "PISTE".
- Pour répéter la totalité du programme, suivez les étapes 1 et 2 de la section "Répétition de la Lecture" (page 39) et sélectionnez "TOUT"
- Le programme est effacé lorsque le disque est éjecté et lorsque l'appareil est éteint.
- Vous ne pouvez pas utiliser [les touches numérotées] pour sélectionner une autre piste pendant la lecture programmée. Utilisez la touche [SKIP | / >] pour sélectionner d'autres pistes du programme.
- Vous ne pouvez pas combiner une lecture programmée et une lecture aléatoire.
- Vous ne pouvez modifier l'ordre programmé en cours de lecture.
- Vous ne pouvez commencer une lecture programmée que lorsque vous êtes dans le menu "PROGRAMME".

☑ Affichage des Menus à l'Écran

Vous pouvez consulter les informations relatives au disque actuellement inséré dans l'appareil en appuyant sur la touche [INFO] de la télécommande.



4



Remarque:

CD

 Lorsque de la lecture programmée ou de la lecture aléatoire d'un CD audio, "ITT PROGRAMME" (ou "ITT ALÉATOIRE") s'affiche à la place de 2.

☑ Réglages Spéciaux

Langue des Sous-titres

(DVD

Cet appareil vous permet de sélectionner la langue des sous-titres (le cas échéant) pendant la lecture d'un DVD.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que " apparaisse.




2 Utilisez plusieurs fois [Curseur ▲/▼] jusqu'à ce que la langue de votre choix apparaisse.



 À chaque pression sur [Curseur ▲/▼], la langue des sous-titres change tel qu'indiqué sur la page suivante.

ONCTIONNEMENT DU LECTEUR DE DVD



3 Appuyez sur la touche [BACK] pour exit.



Remarque:

- Pour désactiver les sous-titres, sélectionnez "HF" à l'étape 2.
- Si votre langue n'apparaît pas après avoir appuyé plusieurs fois sur [Curseur ▲ / ▼], il se peut qu'elle ne soit pas disponible sur le disque. Toutefois, certains disques vous permettent de changer la langue des sous-titres dans le menu du disque. (La disponibilité ou non de ce réglage varie en fonction du disque utilisé et vous devez donc consulter le manuel fourni avec le disque concerné.)
- L'apparition du message "NON DISPONIBLE" sur l'écran du téléviseur indique que la scène en cours de lecture ne possède pas de sous-titres.
- Si vous choisissez une langue pour laquelle existe un code à trois lettres, ce code s'affiche à chaque fois que vous modifiez la langue des sous-titres. Si vous choisissez une autre langue, "---" s'affiche à la place. (Reportez-vous à la page 48.)
- Le réglage de la langue des sous-titres est annulé lorsque le disque est éjecté.

Langue Audio

DVD

Cet appareil vous permet de sélectionner une langue audio (si plusieurs langues sont disponibles) pendant la lecture d'un DVD.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [AUDIO] jusqu'à ce que la langue de votre choix apparaisse.





 À chaque fois que vous appuyez sur la touche [AUDIO], la langue audio change (cf. exemple ci-dessous).



Remarque:

- Sur certains disques, vous ne pourrez pas modifier les paramètres audio en dehors du menu du disque. Consultez le manuel qui accompagne les disques pour toute information complémentaire.
- Si votre langue n'apparaît pas après avoir appuyé plusieurs fois sur la touche [AUDIO], il se peut que le disque ne propose pas cette langue. Toutefois, certains disques vous permettent de modifier plusieurs paramètres de langue audio dans le menu du disque. (Les opérations réalisables varient en fonction du disque utilisé: vous devez donc consulter le manuel fourni avec le disque.)
- Si le disque ne comporte aucune option de langue audio, le message "NON DISPONIBLE" apparaît sur l'écran du téléviseur.

Angles de Prise de Vue

DVD


Certains DVD peuvent contenir des scènes qui ont été tournées sous plusieurs angles à la fois. Vous pouvez modifier l'angle de la caméra si """ apparaît sur l'écran. Si le paramètre "ICÔNE DE L'ANGLE" du menu "AUTRES" est réglé sur "HF", "" n'apparaît pas. (Reportez-vous à la page 47.)



Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que " apparaisse.



2 Utilisez plusieurs fois [Curseur ▲/▼] jusqu'à ce que l'angle de caméra de votre choix apparaisse.



Appuyez sur la touche [BACK] pour exit.



Réglage du Niveau de Noir

DVD

Permet de régler le niveau de noir afin d'éclaircir les zones sombres de l'image du téléviseur.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que "apparaisse.



Appuyez sur [Curseur ▲/▼] pour régler le niveau de noir.



EF: Permet d'éclaircir les zones sombres.

HF: Permet d'afficher l'image telle qu'elle a été enregistrée.

Appuyez sur la touche [BACK] pour exit.



Remarque:

• Le réglage est conservé même si l'appareil est éteint.

Mode Stereo



Cet appareil vous permet de choisir un mode sonore pendant la lecture d'un CD.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [AUDIO] jusqu'à ce que le mode sonore de votre choix apparaisse.





· À chaque fois que vous appuyez sur la touche [AUDIO], le mode sonore change (cf. exemple cidessous).



STÉRÉO (son stéréo, voie de gauche et voie de droite actives)

(son stéréo, voie de gauche uniquement)

(son stéréo, voie de droite uniquement)

Remarque :

· Le mode Virtual surround ne peut être changé si le mode sonore est réglé sur "L-ch" ou "R-ch".

Virtual Surround

Vous pouvez profiter d'un son Virtual Surround sur un système stéréo à 2 canaux.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que " apparaisse.





Appuyez sur [Curseur ▲ / ▼] pour sélectionner le volume sonore.







- Effet naturel. 1 .
- Effet amplifié. 2:
- **HF**: Aucun effet (son d'origine).
- Appuyez sur la touche [BACK] pour exit.



Remarque:

- Le réglage sera conservé même si l'appareil est éteint.
- Pour les CD audio, le mode Virtual Surround n'est pas actif si le mode sonore n'est pas réglé sur "STÉRÉO". (Reportez-vous à "Mode Stéréo" à la page 43.)
- Baissez le volume sonore ou sélectionnez "HF" si le son est déformé.

Mise en Place d'un Marker

Cette fonction vous permet de définir un point spécifique sur un disque auquel vous pourrez revenir ultérieurement.

Définition d'un marker


Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que " / " apparaisse. ex.) DVD





Utilisez plusieurs fois [Curseur ▲/▼] jusqu'à ce que le menu de recherche de marker apparaisse.





Utilisez [Curseur ◀/▶] pour sélectionner un marker disponible. Vous disposez de 60 secondes pour le faire.





- Lorsque la lecture atteint le point où vous souhaitez définir un marker, appuyez sur la touche [ENTER].
 - · Le marker est maintenant défini.






Appuyez sur la touche [BACK] pour exit.



Pour revenir au signet

Répétez les étapes 1 et 2 de la section "Définition d'un marker". Utilisez **[Curseur ◀ / ▶]** pour sélectionner le marker de votre choix. ex.) DVD





Appuyez sur la touche [ENTER] au niveau du marker de votre choix pour redémarrer la lecture à partir du point spécifique que vous avez défini.





- · Le menu de recherche de marker disparaît au bout d'une trentaine de secondes si aucune donnée n'est saisie.
- Vous pouvez créer jusqu'à 10 signets.
- · Pour effacer un marker, sélectionnez le marker à effacer, puis appuyez sur la touche [CLEAR].
- Tous les markers sont effacés lorsque le disque est éjecté ou lorsque l'appareil est éteint.
- De même, tous les markers sont effacés lorsque "" est sélectionné à l'étape 3 de la section "Définition d'un marker".

Les réglages ne sont actifs que lorsque l'appareil est en mode DVD et qu'aucun disque n'est en train d'être lu.

☑ <u>Réglage de la Langue du DVD</u>

Vous pouvez modifier la langue utilisée lors de la lecture d'un disque.

Appuyez sur la touche [SETUP] pour accéder au menu principal.






2 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur [ENTER].





3 Utilisez [Curseur ◀/▶] pour sélectionner "∅", puis appuyez sur [ENTER].





↓ Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].


[SON] *1, *2 (Réglages par défaut : ORIGINAL) Sélectionnez la langue audio de votre choix.





[SOUS-TITLE] *1, *2 (Réglages par défaut : HF) Sélectionnez la langue de sous-titres de votre choix.





[MENU DU DISQUE] *1 (Réglages par défaut : ANGLAIS) Sélectionnez la langue de votre choix dans le menu du DVD.





Remarque:

 Pour modifier la langue des menus qui apparaissent sur l'écran, sélectionnez "LANGUE" dans le menu principal, puis réglez la langue de votre choix (Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 22).

*1

- Certains disques ne prennent pas en charge les options de lanaue.
- Si "AUTRE" est sélectionné dans le menu "SON", "SOUS-TITRE" ou "MENU DU DISQUE", composez un numéro à 4 chiffres pour saisir le code de la langue de votre choix (Reportez-vous à "Liste des Codes de Langue", page 48).
- Seules les langues prises en charge par le disque pourront être sélectionnées.

*2

- Certains disques ne permettent pas de régler la langue audio et la langue des sous-titres.
 - Utilisez [MODE] pour sélectionner les sous-titres disponibles sur le DVD.
- Utilisez [AUDIO] pour sélectionner les langues audio disponibles sur le DVD.
- Si la langue audio et la langue des sous-titres par défaut du DVD sont identiques, il se peut que les sous-titres ne s'affichent pas si vous ne les activez pas manuellement.

Appuyez sur la touche [SETUP] pour exit.



☑ Réglage de la Langue Audio du DVD

Choisissez les réglages audio adaptés à votre équipement. Ils ne sont actifs que pendant la lecture d'un DVD.


Appuyez sur la touche [SETUP] pour accéder au menu principal.





Utilisez [Curseur ▲ / ▼] pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ◀ /▶] pour sélectionner "♠", puis appuyez sur [ENTER].









Utilisez [Curseur ▲ / ▼] pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].

[DRC] (Contrôle de la plage dynamique) (Réglages par défaut : EF) Cette fonction n'est disponible que sur les disques enregistrés au format Dolby Digital.





EF: Comprime la place sonore comprise entre les sons faibles et les sons forts.

HF: Aucun effet (son d'origine).

SOUS ÉCHANTILLON (Réglages par défaut : EF)

Cette fonction n'est disponible qu'avec des disques enregistrés à une fréquence de 96 kHz.





EF: Reproduction du son à une fréquence de 48 kHz.

HF: Reproduction du son d'origine.

Remaraue:


• Lors de la lecture d'un disque enregistré à une fréquence de 96 kHz protégé contre la copie ou lorsque le paramètre "Virtual Surround" est réglé sur "1" ou "2", la fréquence d'échantillonnage du son sera ramenée à 48 kHz, et ce, même si le paramètre "SOUS ÉCHANTILLON" est réglé sur "HF". (Reportez-vous à "Virtual Surround", page 43.)

DOLBY DIGITAL

(Réglages par défaut : TRAIN BINAIRE)

Réglez ce paramètre sur "TRAIN BINAIRE" lorsque l'appareil est connecté à un décodeur Dolby Digital.





TRAIN BINAIRE: Génère des signaux Dolby. PCM: Convertit les signaux Dolby Digital en

signaux PCM (2 canaux).

Appuyez sur la touche [SETUP] pour exit.



Le Contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes inadaptés à leur âge (protection par mot de passe). La lecture s'arrête si les catégories de contenu dépassent les niveaux que vous avez définis.

Appuyez sur la touche [SETUP] pour accéder au menu principal.





Utilisez [Curseur ▲ / ▼] pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ◀ / ▶] pour sélectionner " 描 ", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [les touches numérotées] pour saisir votre mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur la touche [ENTER].





- · Si vous avez déjà défini un mot de passe, utilisez [les touches numérotées] pour saisir le mot de passe à 4 chiffres.
- Vous ne pouvez pas utiliser le mot de passe par défaut (4737) pour lire un DVD.
- Utilisez [Curseur ▲ / ▼] pour sélectionner "NIVEAU PARENTAL", puis appuyez sur la touche [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].





NIVEAU PARENTAL

TOUT: Tous les blocages parentaux sont annulés. 8 [ADULTE]: Toutes les catégories de programmes (adultes/

tous publics/enfants) peuvent être lus.

7 [NC-17]-2 [G]: Seuls les DVD destinés à tous les publics et aux enfants peuvent être lus.

1 [Pour Enfant]: Seuls les DVD destinés aux enfants

peuvent être lus.

Appuyez sur la touche [SETUP] pour exit.



Changement de mot de passe

Suivez les étapes 1 à 4. Utilisez [**Curseur ▲ / ▼**] pour sélectionner "CHANGE PASSWORD", puis appuyez sur la touche [ENTER].





Utilisez [les touches numérotées] pour saisir le nouveau mot de passe à 4 chiffres.













- Il se peut qu'un DVD vidéo ne réponde pas aux réglages de contrôle parental. Assurez-vous que cette fonction est prise en charge par votre DVD vidéo.
- Notez le mot de passe au cas où vous l'oublieriez.
- Si vous oubliez le mot de passe, appuyez sur les touches [4], [7], [3], [7], puis saisissez votre nouveau mot de passe. L'ancien mot de passe est effacé et le niveau de contrôle parental est réglé sur "TOUT".
- Le mot de passe ne sera pas effacé en cas de coupure de courant.



Vous pouvez modifier les autres fonctions.

Appuyez sur la touche [SETUP] pour accéder au menu principal.





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ◀ / ▶] pour sélectionner "♣,", puis appuyez sur [ENTER].





4 Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche [ENTER].

[ICÔNE DE L'ANGLE] (Réglages par défaut : EF) Réglez ce paramètre sur "EF" pour afficher l'icône d'angle lorsque plusieurs angles de caméra sont disponibles pendant la lecture d'un DVD.





[ARRÊT SUR IMAGE] (Réglages par défaut : AUTO) Réglez la qualité de l'image en mode Image fixe.

Si vous sélectionnez "AUTO", l'appareil sélectionne automatiquement la meilleure résolution ("IMAGE" ou "TRAME") en se basant sur les caractéristiques de date des images.

TRAME: L'image en mode image fixe est stabilisée. **IMAGE**: L'image en mode image fixe est affichée avec une résolution élevée.





[ARRÊT AUTO.]

(Réglages par défaut : EF)

Réglez ce paramètre sur "EF" pour que l'appareil s'éteigne automatiquement au bout de 15 minutes d'inutilisation.





5 Appuyez sur la touche [SETUP] pour exit.



☑ <u>Rétablir les Réglages par Défaut</u>

Vous pouvez rétablir tous les réglages par défaut, à l'exception du réglage de contrôle parental et de la langue des menus qui apparaissent sur l'écran.


Appuyez sur la touche [SETUP] pour accéder au menu principal.





Utilisez [Curseur ▲/▼] pour sélectionner "DVD", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ◀ / ▶] pour sélectionner " [♣ ", puis appuyez sur [ENTER].





Utilisez [Curseur ▲ / ▼] pour sélectionner "OUI", puis appuyez sur [ENTER].





Remarque:

 Pour annuler l'initialisation, sélectionnez "NON" à l'étape 4, puis appuyez sur la touche [ENTER].

5 Appuyez sur la touche [SETUP] pour exit.



☑ Liste des Codes de Langue

		A CAR PROPERTY OF THE PARTY OF	
Langue	Code	Langue	Code
A-E		Macédonien	5957
Abkhaze	4748 4747	Malais	5965
Afar Afrikaans	4747 4752	Malayalam	5958
Albanais	6563	Malgache	5953
Allemand	5051	Maltais	5966
Amharique	4759	Maori	5955
Anglais '	5160	Marathi	5964
Arabe	4764	Moldave	5961
Arménien	5471	Mongol	5960
Assamais	4765	Nauru	6047
Aymara	4771	Népalais	6051
Azerbaïdjanais	4772 4847	Norvégien [NOR]	6061
Bachkir Balonga	6665	O-R	
Basque	5167	Occitan	6149
Bengali ; Bangla	4860	Oromo (Afan)	6159
Bhoutanais	5072	Ouolof	6961
Biélorusse	4851	Ourdou	6764
Bihari	4854	Ouzbek	6772
Birman	5971	Panjabi	6247
Bislama	4855	Perse	
Breton	4864		5247
Bulgare	4853	Polonais [POL]	6258
C-E		Portugais [POR]	6266
Cambodgien	5759	Provençal	6164
Catalan	4947 7254	Pushtu ; Pushto	6265
Chinois [CHI] Coréen [KOR]	7254 5761	Quechua	6367
Corse	4961	Rhéto-Roman	6459
Croate	5464	Roumain [RUM]	6461
Danois [DAN]	5047	Russe [RUS]	6467
Ecossais gaélique		S	
Espagnol [SPA]	5165	Samoan	6559
Espéranto	5161	Sangho	6553
Estonien	5166	Sanscrit	6547
F-H		Serbe	6564
Féringien	5261	Serbo-Croate	6554
Fidji	5256	Sesotho	6566
Finlandais [FIN] Français [FRE]	5255 5264	Setswana	6660
Frison	5271	Shana	6560
Galicien	5358	Sindhi	6550
Gallois	4971	Singhalais	6555
Géorgien	5747	Siswat	6565
Goujrati	5367	Slovaque	6557
Grec [GRE]	5158	Slovène	6558
Groenlandais	5758	Somalien	6561
Guarani	5360	Soudanais	6567
Haoussa	5447	Suédois [SWE]	6568
Hébreu Hindi	5569 5455	Swahili	
Hollandais [DUT]		Swallin T	6569
Hongrois [HUN]	5467		6653
I-K		Tadjik	6653
Indonésien	5560	Tagalog	6658
Interlingua	5547	Tamil	6647
Interlingue	5551	Tatar	6666
Inupiak	5557	Tchèque [CZE]	4965
Irlandais [IRI]	5347	Télougou	6651
Islandais [ICE]	5565	Thaïlandais	6654
Italien [ITA] Japonais [JPN]	5566 5647	Tibétain	4861
Japonais (JPN) Javanais	5647 5669	Tigrigna	6655
Kachméré	5765	Tonga	6661
Kannara	5760	Turc [TUR]	6664
Kazakh	5757	Turcoman	6657
Kinyarwanda	6469	Twi	6669
Kirghiz	5771	U-Z	
Kiroundi	6460	Ukrainien	6757
Kurde	5767	Vietnamien	6855
L-N		Volapük	6861
Laotien	5861	Xhosa	7054
Latin	5847	Yiddish	5655
Latvien ; Letton Lingalais	5868 5860	Yoruba	7161
Lingalais Lituanien	5866	Zoulou	7267
=.coamen	3000	200.00	, 207

Remarque:

 Si vous choisissez une langue possédant une abréviation à trois lettres, le code s'affiche à chaque fois que vous modifiez le réglage de la langue audio et de la langue des sous-titres. Si vous choisissez une autre langue, "---" s'affiche à la place. (L'abréviation à trois lettres est indiquée entre parenthèses.)

☑ Foire aux Questions (FAQ)

Question	Réponse
Ma télécommande ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?	 Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. Vérifiez les piles de la télécommande. Assurez-vous que rien ne fait obstacle entre la fenêtre du capteur infrarouge et la télécommande. Vérifiez la sortie du signal. S'il est correct, il s'agit peut être d'un dysfonctionnement du capteur infrarouge. (Reportez-vous à "Vérification du Signal IR", page 52.) Pointez la télécommande directement vers la fenêtre du capteur infrarouge à l'avant de l'appareil. Rapprochez-vous de l'appareil. Réinsérez les piles en plaçant les pôles (signes +/-) dans le sens indiqué. Lorsqu'un appareil équipé d'un système infrarouge (par exemple un PC) se trouve à proximité de ce appareil, il se peut qu'il interrompe le signal de la télécommande du appareil. Éloignez l'appareil équipé d'un système infrarouge de ce appareil, changez l'angle du capteur infrarouge ou éteignez la fonction de communication infrarouge.
Pourquoi le menu de configuration initiale apparaît-il à chaque fois que j'allume l'appareil ?	 Connectez le câble coaxial RF directement à l'appareil et effectuez la configuration initiale. Vérifiez que le balayage des chaînes est terminé avant d'éteindre l'appareil.
Pourquoi ne puis-je pas regarder certaines émissions de télévision ?	 Vérifiez que la autoscan est terminé. (Reportez-vous à "Autoscan", page 20.) La autoscan doit être effectué lors de la première configuration de l'appareil ou s'il est déplacé en un endroit où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées. Il se peut que la chaîne sélectionnée ne soit pas en ondes. Certaines chaînes ne seront pas captées si la autoscan est interrompu avant la fin. Assurez-vous qu'il est exécuté jusqu'à la fin. (Reportez-vous à "Autoscan", page 20.) Les réglages de la supervision parentale ne permettent pas de regarder la chaîne sélectionnée. (Reportez-vous à "Verrouillage", page 28.) L'appareil a besoin d'une entrée d'antenne. Il est nécessaire de brancher sur l'appareil une antenne intérieure (oreilles de lapin), une antenne extérieure, ou encore un câble coaxial RF connecté à une prise d'antenne murale ou à un décodeur de diffusion par câble/satellite.
Pourquoi les images provenant des appareils externes connectés n'apparaissent-elles pas ?	 Vérifiez si le bon mode d'entrée est sélectionné en appuyant sur [INPUT SELECT] ou en utilisant [CH ▲/▼]. (Reportez-vous à "Parcours des Modes d'Entrée", page 17.) Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble.
A chaque fois que je saisi un numéro de chaîne, il change automatiquement.	De nombreuses chaînes numériques possèdent des numéros de chaînes optionnels. L'appareil remplace automatiquement les numéros par ceux qui indiquent les télédiffuseurs. Il s'agit des numéros utilisés pour les diffusions analogiques.
Impossible de lire mon disque. Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?	 Nettoyez le disque. Assurez-vous que le disque est correctement inséré. Vérifiez si le disque est défectueux en essayant un autre disque. Annulez le blocage parental ou modifiez le niveau de contrôle parental. Insérez un disque compatible avec cet appareil. Manipulez le disque avec précaution de manière à ce que la face enregistrée du disque ne comporte ni traces de doigt, ni rayures, ni poussière.
Pourquoi les sous-titres n'apparaissent-ils pas entièrement ou sont-ils en retard par rapport au dialogue ?	• Il arrive fréquemment que les sous-titres accusent du retard de quelques secondes par rapport au dialogue lors des diffusions en direct. La plupart des compagnies de production de sous-titres peuvent afficher les sous-titres des dialogues à une vitesse maximale de 220 mots par minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, le texte est édité pour assurer que les sous-titres suivent le débit du dialogue sur l'écran du appareil.
Comment puis-je régler l'horloge ?	• Il n'y a pas de fonction horloge sur ce appareil.



☑ Guide de Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement même si vous l'utilisez en suivant les instructions de ce manuel de l'utilisateur, <u>vérifiez le tableau suivant et toutes les connexions avant d'appeler pour une demande de réparation.</u>

	Symptôme	Solution									
	Pas d'alimentation	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est branché. Vérifiez que la prise murale CA délivre la tension correcte; branchez un autre appareil électrique sur la prise murale CA. En cas de panne de courant, débranchez le cordon d'alimentation pendant 30 minutes pour permettre á l'appareil de se réinitialiser. 									
	La touche de commande ne fonctionne pas	 Appuyez sur une seule touche à la fois. N'appuyez pas simultanément sur plusieurs touches. 									
	L'appareil est allumé mais aucune image n'est visible à l'écran.	 Vérifiez la connexion de l'antenne ou du décodeur de diffusion par câble/satellite. Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux prises de sortie correctes du dispositif externe tel qu'enregistreur BD / DVD. Vérifiez que le mode d'entrée choisi correspond bien à la prise d'entrée utilisée. Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur. 									
T	Pas d'image ou de son	 Assurez-vous que l'appareil est allumé. Assurez-vous que le bon mode d'entrée est sélectionné. Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux prises de sortie correctes du dispositif externe tel qu'enregistreur BD / DVD. Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. Éteignez l'appareil et attendez environ 1 minute, puis rallumez-le. Vérifiez la connexion de l'antenne ou du décodeur de diffusion par câble/satellite. Vérifiez que le mode d'entrée choisi correspond bien à la prise d'entrée utilisée. Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur. Vérifiez que le son n'est pas réglé sur la sourdine. Appuyez sur [MUTE □] pour afficher à l'écran la barre de volume et vérifier le réglage. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur "0" ou "Sourdine". Si c'est le cas, réglez le volume au niveau désiré à l'aide des touches [VOL. △/▽]. 									
V	Pas de couleur	 Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. Réglez "Couleur" dans le menu principal. 									
	Les réglages des paramètres "IMAGE" ou "SON" ne sont pas actifs à chaque fois que vous allumez l'appareil.	 Vous devez sélectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 33). Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil. 									
	Son correct mais image médiocre	 Le brouillage électrique causé par d'autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l'image. Réglez "Contraste" et "Luminosité" dans le menu principal. Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. Pour une qualité d'image optimale, regardez les programmes "haute définition" conçus pour écrans larges. Si vous n'avez pas accès à des programmes HD, regardez des programmes de "définition standard". 									
	Image correcte mais son médiocre	 Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. Assurez-vous que le câble audio est branché correctement. 									
	L'image est déformée ou vous entendez un son inhabituel	 L'appareil reçoit peut-être des interférences causées par des appareils électriques, des automobiles, des motocyclettes ou des éclairages fluorescents. Déplacez l'appareil pour vérifier si des interférences sont bien la cause du problème. 									
	Image fantôme, lignes ou bande sur l'image	 Le brouillage électrique causé par d'autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l'image. Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. 									
	L'écran affiche du brouillage ou des parasites.	 Lorsque les capacités de l'appareil dépassent celles du signal numérique diffusé, le signal est augmenté pour s'adapter aux capacités de l'appareil, ce qui peut causer le brouillage. 									
Marques de couleurs différentes sur l'écran du téléviseur • Éloignez l'appareil des appareils électriques. Éteignez l'appareil et attendez 30 minutes avant de le rallumer. • Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuse											

Symptôme	Solution								
Vous changez de source d'entrée et le volume sonore change	 L'appareil garde en mémoire le dernier réglage de volume. Si le volume sonore de l'autre dispositif est réglé plus bas ou plus haut, le volume sonore. 								
Vous changez de source d'entrée et la taille de l'écran change	 Cet appareil garde en mémoire le dernier mode d'affichage utilisé lors de la dernière utilisation de la source considérée. 								
L'image affichée ne couvre pas la totalité de l'écran	 Si vous utilisez l'appareil comme un moniteur PC, assurez-vous que les paramètre "Position H." et "Position V." du menu "Configurations du PC" sont correctement réglés. Si vous regardez la télévision ou que vous utilisez l'entrée vidéo, S-vidéo, vidéo à composantes ou HDMI avec un signal 480i, appuyez plusieurs fois de suite sur [SCREEN MODE ➡] pour basculer entre les différents modes d'écran proposés. 								
Les sous-titres s'affichent sous forme de case blanche. Les sous-titres ne s'affichent pas même s'il s'agit d'une émission sous-titrée.	 Il se peut que le brouillage généré dans l'édifice ou que les conditions météorologiques rendent les sous-titres incomplets. Il se peut que le télédiffuseur réduise la longueur de l'émission pour insérer de la publicité. Le décodeur de sous-titres ne peut pas lire les informations des émissions ainsi raccourcies. 								
Les sous-titres ne s'affichent pas lors de la lecture d'un disque ou d'une vidéocassette sous-titrés.	• Il peut s'agir d'une copie illégale du disque ou de la vidéocassette, ou il se peut que le signal de sous-titrage n'ait pas été reproduit lors de la copie.								
Une case noire s'affiche sur l'écran du téléviseur.	 Le mode texte est sélectionné pour les sous-titres. Sélectionnez "CC1", "CC2", "CC2" "CC4" ou "Hf". 								
Image complètement déformée ou image en noir et blanc avec un DVD	Assurez-vous que le disque utilisé est compatible avec l'appareil.								
L'image se fige temporairement pendant la lecture.	 Vérifiez que le disque ne présente ni traces de doigt, ni rayures et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux en allant du centre vers les bords. 								
Impossible de lire le disque.	 Nettoyez le disque. Assurez-vous que le disque est correctement inséré. Vérifiez si le disque est défectueux en essayant un autre disque. Annulez le blocage parental ou modifiez le niveau de contrôle parental. Insérez un disque compatible avec cet appareil. Manipulez le disque avec précaution de manière à ce que la face enregistrée du disque ne comporte ni traces de doigt, ni rayures, ni poussière. 								
Les boutons ne fonctionnent pas ou l'appareil cesse de répondre.	 Pour réinitialiser totalement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de l prise murale pendant 5 à 10 secondes. 								
L'appareil ne répond pas à certaines commandes pendant la lecture.	Toutes les fonctions ne sont pas prises en charge par tous les disques. Consultez les instructions fournies avec le disque.								
L'angle de caméra ne change pas.	• L'angle de caméra ne peut pas être changé si le DVD utilisé n'a pas été enregistré sous plusieurs angles. Dans certains cas, seules certaines scènes spécifiques ont été enregistrées sous plusieurs angles.								
La lecture ne commence pas lorsque le titre est sélectionné.	Vérifiez les réglages du "PARENT".								
Vous avez oublié votre code parental.	Saisissez le mot de passe par défaut (4737) pour effacer le mot de passe que vou avez oublié.								

- Le panneau à cristaux liquides (LCD) est fabriqué pour durer de longues années. Il peut arriver que quelques pixels non actifs s'affichent en permanence sous forme de points bleus, verts ou rouges. Cela ne doit pas être considéré comme un vice de fabrication de l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, mais cela n'est pas un dysfonctionnement. Lisez les explications de ce guide d'utilisation pour plus de détails sur les opérations correctes.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles avec certains disques.

☑ Glossaire

ATSC

Il s'agit d'un acronyme pour "Advanced Television Systems Committee" (Comité de systèmes de télévision évolués), et du nom donné aux normes de diffusion numérique.

Code régional

Les disques et les lecteurs sont associés à des régions du monde spécifiques. Cet appareil ne peut lire que les disques dont le code régional est compatible avec le sien. Le code régional de votre appareil est indiqué sur le panneau arrière de ce dernier. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou toutes les régions).

CEC (contrôle "inter-éléments")

Ce protocole de liaison permet à votre appareil de communiquer avec nos différents appareils compatibles CEC et de contrôler automatiquement certaines fonctions.

Dolby Digital

Il s'agit du système développé par Dolby Laboratories pour la compression du son numérique. Il permet d'obtenir un son stéréo (2 canaux) ou l'audio multicanal.

HDMI (interface multimédiahaute définition)

Interface qui prend en charge, surun seul câble, tous les formatsaudio/vidéo numériques non com-primés, y compris ceux d'un"décodeur", d'un lecteur BD / DVD et d'un téléviseur numérique.

HDTV (télévision haute définition)

Il s'agit du format numérique ultime, qui produit une image à haute résolution et une qualité d'image supérieure.

Mot de Passe

Il s'agit d'un numéro à 4 chiffres qui donne accès aux fonctions de supervision parentale.

NTSC

Il s'agit d'un acronyme pour "National Television Systems Committee" (Comité du système de télévision national), et du nom donné aux normes actuelles de diffusion analogique.

Rapport de Format

La largeur de l'écran du téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs classiques ont un rapport de format 4:3 (autrement dit, l'écran du téléviseur est presque carré), contre un rapport de format 16:9 pour les modèles à écran large (l'écran du téléviseur est presque deux fois plus large que haut).

SAP (canal audio secondaire)

Il s'agit du canal audio secondaire diffusé séparément du canal audio principal. Ce canal audio sert de canal optionnel dans les diffusions bilingues.

SDTV (télévision à définition standard)

Il s'agit d'un format numérique standard dont la qualité équivaut à celle d'une image NTSC.

S-vidéo

Permet d'obenir des images de qualité supérieure en transportant les signaux de chrominance (c) et de luminance (y) séparément sur des câbles différents.

Vidéo à Composantes

Il s'agit d'un format de signal vidéo où chacune des 3 couleurs primaires (le rouge, le bleu et le vert) est transportée sur une ligne de signaux différente. Cela permet aux téléspectateurs d'obtenir une image aux couleurs très fidèles à l'original. Il existe plusieurs formats de signaux, dont Y / Pb / Pr et Y / Cb / Cr.

Nettoyage du Boîtier

- Essuyez le panneau avant et les autres surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux trempé dans l'eau tiède et essoré.
- N'utilisez jamais un solvant ou de l'alcool. Ne pulvérisez pas d'insecticide près de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Nettoyage du Panneau

Essuyez le panneau de l'unité avec un chiffon doux. Avant de nettoyer le panneau, débranchez le cordon d'alimentation CA.

Manipulation du disque

Manipulez les disques de manière à ce que leur surface ne comporte ni traces de doigt, ni poussière.





- Toujours conserver le disque dans son boîtier de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour nettoyer un disque, utiliser un chiffon doux.
- Ne pas utiliser un chiffon rêche car il risquerait de rayer le disque.
- Essuyer le disque en faisant un mouvement rectiligne du centre vers les bords extérieurs. Ne jamais essuyer un disque en faisant des mouvements circulaires.





 Ne pas utiliser de détergents ou de produits nettoyants abrasifs.

Réparation

Si votre appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de le réparer vous-même. Aucune pièce intérieure n'est réparable par l'utilisateur. Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation CA et appelez le numéro gratuit d'assistance à la clientèle que vous trouverez sur la couverture de ce manuel pour localiser un centre de service autorisé.


Si la Tête de Lecture Optique est Sale

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir appliqué les instructions fournies dans les sections pertinentes et dans le "Guide de Dépannage" du présent manuel d'utilisation, il se peut que la tête de lecture optique soit sale. Demandez à votre revendeur ou à un Service Après-Vente agréé d'inspecter et de nettoyer la tête de lecture optique.

Vérification du Signal IR

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser une radio AM ou un appareil photo numérique (y compris un téléphone portable avec un appareil photo intégré) pour vérifier si elle émet un signal infrarouge.

Avec une radio AM:
 Réglez la radio AM sur une
 fréquence non émétrice. Pointez la
 télécommande dans sa direction,
 appuyez sur n'importe quelle touche
 et écoutez. Si la radio émet un son
 irrégulier, cela signifie qu'elle reçoit le
 signal infrarouge de la télécommande.







Avec un appareil photo numérique (y compris les appareils photos intégrés dans un téléphone portable):
Dirigez l'appareil photo numérique vers la télécommande. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande et regardez l'appareil photo numérique. Si une lumière infrarouge apparaît dans l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne.

☑ <u>Désignation des Chaînes de Câblodiffusion</u>

Si vous êtes abonné au service de câblodiffusion (CATV), les chaînes s'affichent de 1-135. Les câblodiffuseurs désignent souvent les chaînes sous la forme de lettres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres. Informez-vous auprès de votre câblodiffuseur local. Le tableau ci-dessous présente la désignation commune des chaînes de câblodiffusion.

Chaîne de CATV	5A	2	3	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12	13	Α	В	C	D	Е	F	G	Н
Affidrage du téléviseur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Chaîne de CATV	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
Affichage du téléviseur	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Chaîne de CATV	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
Affichage du téléviseur	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Chaine de CATV	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
Affichage du téléviseur	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Chaine de CATV	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
Affidrage du téléviseur	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Chaîne de CATV	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
Affichage du téléviseur	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Chaîne de CATV	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94										-		
Affichage du téléviseur	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

Spécifications Générales ✓

TV

Format de télévision: Norme de télévision ATSC / NTSC-M

Sous-titres système :

§15.122/FCC (sous-titres numériques) §15.119/FCC (sous-titres analogiques)

Couverture des chaînes (ATSC/NTSC):

Hertzienne VHF : 2~13 UHF : 14~69 CATV 2~13, A~W, W+1~W+94 (analogique W+1~W+84),

A-5~A-1, 5A

Système de syntonisation:

Syntonisation par synthétiseur de fréquence de

chaîne

Accès aux chaînes: Clavier d'accès direct,

Balayage programmable, et touches de haut/bas

DVD

Disques (Compatibles en lecture):

DVD video, DVD-RW/-R,

DVD+RW/+R, audio CD, CD-RW/-R

Réponse en fréquence :

DVD (son linéaire): 20 Hz to 20 kHz (sample rate: 48 kHz)

20 Hz to 44 kHz (sample rate: 96 kHz)

CD: 20 Hz to 20 kHz
Rapport signal/bruit (rapport S/B):
CD: 90 dB (JEHTA)
Facteur de distorsion total:

DVD: 1 KHz 0.007% (JEITA) **CD:** 1 KHz 0.007% (JEITA)

✓ Spécifications Électriques

Sortie audio: 1W, 16 Ω x 2

☑ Autres Spécifications

Bornes:

Entrée d'antenne : VHF/UHF/CATV 75Ω asymétrique (type F)

 Entrée audio :
 Prise RCA x 6
 500mV rms

 Entrée vidéo :
 Prise RCA x 1
 1V p-p (75Ω)

 Entrée S-vidéo :
 Miniprise DIN à 4 broches x 1
 Y : 1V p-p (75Ω)

C: 286mV p-p (75 Ω)

Entrée vidéo à composantes :

Prise RCA x 3 Y: 1V p-p (75Ω)

Pb: 700mV p-p (75Ω) **Pr**: 700mV p-p (75Ω)

Entrée HDMI: Prise HDMI à 19 broches x 2

Entrée PC: connecteur D-Sub 15 broches x 1 (RVB)

Mini-prise ø3,5 mm x 1 (audio)

Sortie audio numérique coaxiale :

Prise RCA x 1 500mV p-p (75Ω)

Télécommande : Système de lumière infrarouge codée numériquement

Température de fonctionnement :

41°F (5°C) à 104°F (40°C)

Alimentation:

120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0,5%

Consommation (maximale):

65W

LCD :Téléviseur 19 pouces (18,5 pouces en diagonale)Dimensions :<Sans support><Avec support>

 Largeur: 18,8 po. (477,5mm)
 18,8 po. (477,5mm)

 Hauteur: 13,1 po. (330,4mm)
 14,5 po. (365,8mm)

 Profondeur: 5,4 po. (134,7mm)
 8,3 po. (210,0mm)

Poids: 9,1 lbs. (4,1kg) 10,0 lbs. (4,5kg)

En cas de différence entre les langues, la langue anglaise a priorité.

[•] Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis et n'impliquent aucune obligation légale de notre part.

GARANTIE LIMITÉE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS LA MAIN D'ŒUVRE / UN (1) AN SUR LES PIÉCES

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés cidessous.

QUI EST COUVERT?

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque: tout produit vendu et idenifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un

accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- · les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle: 1-866-321-3927

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTIC-ULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées cidessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficilez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501